

# מקרן דיגיטלי HP ep9010 Series Instant Cinema





#### © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרות האחריות המפורשת הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה. אין לשכפל, לעבד או לתרגם מבלי לקבל רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

עסקאות עם צרכנים באוסטרליה ובבריטניה: פרטי הסרת האחריות וההגבלות דלעיל לא יחולו על עסקאות עם צרכנים באוסטרליה ובבריטניה, ולא ישפיעו על זכויותיו הסטטוטוריות של הצרכן.

.Dolby Laboratories הוא סימן מסחר של Dolby

MPEG Layer-3 טכנולוגיית פענוח אודיו Dolby Laboratories. מיוצר במסגרת רישיון מטעם Thomson-i Fraunhofer IIS. ברישיון מטעם

Hewlett-Packard Company Digital Projection and Imaging 1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330

מהדורה ראשונה, יוני 2004

# תוכן עניינים

## 1 חיבור והתקנה

7	אמצעי זהירות
8	מה באריזה?
9	מאפיינים שכיחים
9	מבט מהיר על המקרן
	הלחצנים והנוריות במקרן
	הלוח האחורי
	השלט-רחוק
14	אבזרים
	חיבור המקרן והתקנתו
15	תכנון הצבת המקרן ואבזריו
	חיבור לחשמל
	חיבור מקור וידאו
	חיבור מערכת שמע
	חיבור מספר מקורות וידאו
28	חיבור מחשב
29	הפעלה וכיבוי של המקרן
29	הפעלת המקרן
30	כיבוי המקרן
30	הזזת המקרן
31	כוונונים בסיסיים
31	בחירת מקור
31	כיוון המקרן
32	מיקוד והגדלה/הקטנה של התמונה
33	שינוי מצב התמונה
34	כוונון צורת התמונה
35	יישור תמונה נטויה
36	כווווו עוצמת ההול

## 2 הקרנת DVD ותקליטורים

37	השימוש בנגן ה-DVD הפנימי	
38	הקרנת DVD	
39	השימוש באפשרויות הקרנה מיוחדות	
39	פתיחת תפריט ה-DVD	
40	הצגת תמונות	
40	נגינת תקליטורי שמע	
	הקרנת וידאו	3
43	הקרנה ממקור הווידאו	
	הסתרת התמונה או הצגתה	
	הקרנה של מסך מחשב	
	כוונון המקרן	4
45	כוונון התמונה והקול	
	כוונון התמונה	
	כוונון הקול	
	התאמת הגדרות המקרן	
	השימוש בתפריט על-המסך	
	הגדרות בעזרת התפריט על-המסך	
	' התפריט Input (קלט)	
47	התפריט Picture (תמונה)	
49	התפריט Sound (שמע)	
49	התפריט Setup (הגדרות)	
49	התפריט Help (עזרה)	
	תחזוקת המקרן	5
51	- קבלת נתונים על מצב המקרן	
	קבקונ נופונים <i>על מבב רובוקו</i> ן	
	החלפת מכלול הנורה	
	החלפת הסוללה בשלט-רחוק	

תיקון תקלות	6
הצעות לפתרון בעיות	
תקלות בנוריות האזהרה	
בעיות באתחול	
בעיות בתמונה	
תקלות בנגן ה-DVD	
בעיות שמעבעיות שמע	
בעיות של הפסקה בשידור התמונה	
בעיות בשלט-רחוק	
בדיקת המקרן	
תמיכה ואחריות	7
תמיכה	
פנייה למחלקת התמיכה של HP	
קבלת שירות תיקונים מטעם HP	
אחריות מוגבלת	
מקרן דיגיטלי של HP – הצהרת אחריות מוגבלת	
בוקון ויאיטלי טל דוו יוובווו ונאווו יוונ בווגבלונ	
נתוני עזר	8
מפרט טכני	
מידע בנושא בטיחות מידע בנושא בטיחות	
מידע בטיחותי בנוגע לשימוש בלייזר	
בטיחות נוריות ה-LED	
בטיחות חומרים – כספית	
מידע בנושאי תקינה ופיקוח	
רנולעומי	

## אינדקס

## חיבור והתקנה

#### אמצעי זהירות



**אזהרה:** קרא את אמצעי הזהירות שלהלן ואת אלה המופיעים בהמשך החוברת, והקפד לפעול לפיהם כדי לצמצם את האפשרות של פציעה או נזק לציוד.

- אין להתבונן ישירות אל תוך העדשה כאשר הנורה דולקת.
- שין לחשוף את המקרן לגשם או ללחות, ואין להשתמש בו סמוך למים. ■
- ש להרחיק נייר, חלקי פלסטיק וחומרים דליקים מעדשת המקרן ומפתחי היציאה של מערכת האוורור (0.5 מטר לפחות).
  - ש יש למנוע חדירת נוזלים, מזון או חפצים קטנים לתוך המקרן. אם חומרים זרים חדרו לתוך המקרן, פנה ל-HP לקבלת עזרה.
- אין להניח חפצים כלשהם על חלקו העליון של המקרן. אין להניח נוזלים במקום שבו הם עלולים להישפך על המקרן.
  - אין לחסום את פתחי האוורור של המכשיר. אין להניח את המקרן בקרבת מקור חום, כמו רדיאטור או מגבר.
  - יש להשתמש אך ורק בכבל חשמל מאושר ומתאים למתח ולזרם הנקובים על גבי תווית המוצר. יש למנוע עומס יתר על שקעים או על הכבל המאריך. אין לעקוף את שן ההארקה של כבל החשמל.
    - ש יש לנתב את כל הכבלים כך שלא יונחו במקומות שבהם עלולים לדרוך עליהם או למעוד עליהם.
    - הנח את המקרן על הכן שלו, על גבי משטח ישר ויציב. אין להעמיד את המקרן על המשטח הקדמי שלו.
  - אין לגעת בעדשה באצבעות. עיין בסעיף 'ניקוי עדשת המקרן', בעמוד 51. יש לנקות את מארז המקרן בעזרת מטלית רכה ויבשה.
- אין לפתוח את המקרן, אלא על פי ההוראות המופיעות בחוברת זו ולאחר שהתקרר.
  - במקרה של נזק למקרן, התקשר ל-HP לקבלת עזרה. ■

## ?מה באריזה

לפני החיבור וההתקנה, ודא שאריזת המקרן מכילה את הפריטים הבאים. אם אחד מהפריטים הבאים אינו כלול באריזה, פנה ל-HP.



לאחר פתיחת הקופסה והוצאת תכולתה, שמור אותה למקרה שתצטרך לארוז את המקרן למשלוח.



#### תכולת האריזה


הפעולה	הפריט	
להצגת תמונות.	מקרן	0
	שלט-רחוק (כולל שתי סוללות AAA)	<b>2</b>
לחיבור יציאת 21 פינים (SCART) של מקור לכבל S-video או לכבל וידאו- מרוכב (קומפוזיט).	S-Video-מתאם 21 פינים-ל	•
מצורף לדגמים מסוימים בלבד.		

## תכולת האריזה *(המשך)*

	הפריט	הפעולה
4	מתאם DVI ל-VGA	חיבור כבל VGA לכניסת ה-DVI של המקרן.
6	ערכת המדריך למשתמש	מכילה תיעוד לחיבור המקרן, התקנתו ושימוש בו.
6	המדריך להתקנה מהירה	כולל הוראות לחיבור ראשוני.
•	כבל חשמל	לחיבור המקרן אל מקור מתח.

## מאפיינים שכיחים


## מבט מהיר על המקרן



### רכיבים עיקריים

	הפריט	הפעולה
0	כניסה לתקשורת באינפרה-אדום	לקליטת אותות מהשלט-רחוק.
2	לוח לחצנים	מכיל את לחצני הבקרה ואת נוריות החיווי.
8	מכסה העדשה	להגנה על העדשה.
4	עדשה	להקרנת התמונה.
6	רמקולים (4)	להפקת צליל סטריאו.
6	מגש DVD	לנגינת DVD או תקליטור.
•	כן עם סאבּ-ווּפר	להפקת אפקטים קוליים בצלילים נמוכים.
8	ידית הטיה	ליישור המקרן.


## הלחצנים והנוריות במקרן



#### לחצנים ונוריות

הפעולה	הפריט	
למיקוד התמונה במרחק שבין מטר אחד ל-10 מטרים.	טבעת המיקוד	0
להגדלת התמונה מ-100% ועד ל-116%.	טבעת הזום	2
להצגת התמונה מכניסת הקלט הבאה.	(מקור) Source לחצן	8
לבחירת השילוב הבא של תמונה וצבע (ניתן להתאמה אישית).	(מצב תמונה) Picture mode (מצב תמונה	4
לפתיחה וסגירה של תפריט המקרן, המוצג על המסך.	(תפריט Menu (תפריט)	6
לבחירת פריטים מתוך תפריט המקרן או מתוך תפריט ה-DVD.	לחצני ניווט: מעלה, מטה, שמאלה, ימינה ו-OK	6
להגברה או הנמכה של עוצמת הקול.	כוונון עוצמת הקול	•
לפתיחת התפריט של DVD.	(DVD תפריט DVD menu לחצן	0
לסגירה ופתיחה של מגש ה-DVD.	לחצן הוצאה	0
לעצירת הנגינה של DVD או תקליטור.	לחצן עצירה	•
לנגינה או השהיה בנגינה של DVD או תקליטור.	לחצן נגינה/השהיה	0
לנגינת הפריט הבא ב-DVD או בתקליטור.	'הבא'	<b>@</b>
לנגינת הפריט הקודם ב-DVD או בתקליטור.	'הקודם h'	₿
לכוונון התמונה לצורך יישור של שוליים צדיים נטויים.	(תיקון טרפז) Keystone כוונון	4
להסתרת התמונה, השתקת הקול והשהיית נגן ה-DVD הפנימי.	לחצן Hide (הסתר)	•
להפעלה וכיבוי של המקרן.	לחצן הפעלה/כיבוי	
להתרעה בדבר נורה פגומה.	נורית חיווי של נורת המקרן	•
להתרעה במקרה של התחממות יתר של המקרן.	נורית חיווי הטמפרטורה	<b>®</b>

### הלוח האחורי




#### רכיבי הלוח האחורי

	הפריט	הפעולה
0	Cניסת קלט DVI	לחיבור מקור וידאו DVI למקרן. כניסה זו תומכת גם במחשב כמקור וידאו.
2	S-video כניסת קלט	לחיבור מקור S-video למקרן.
8	יציאת אודיו דיגיטלי	לחיבור למערכת שמע דיגיטלי 5.1.
4	כניסת קלט וידאו-מרוכב (composite)	לחיבור מקור וידאו-מרוכב למקרן.
6	יציאת אוזניות	לחיבו אוזניות.
0	שקע חשמל	לחיבור כבל החשמל אל המקרן.
•	כניסת קלט וידאו-רכיבי (YPbPr) (component)	לחיבור מקור וידאו-רכיבי למקרן.
8	כניסת אודיו	לחיבור מקור שמע סטריאופוני למקרן.
0	יציאת אודיו	לחיבור למערכת סטריאו.
•	כניסת שירות	לשירות בלבד.

## השלט-רחוק



בטרם תשתמש בשלט-רחוק, התקן בתוכו שתי סוללות AAA. עיין בסעיף יהחלפת הסוללה בשלט-רחוקי, בעמוד 53.



### מאפייני השלט-רחוק

	הפריט	הפעולה
0	לחצן הפעלה/כיבוי	להפעלה וכיבוי של המקרן.
2	(תיקון טרפז) Keystone כוונון	לכוונון התמונה לצורך יישור של שוליים צדיים נטויים.
6	(מקור) Source לחצן	להצגת התמונה מכניסת הקלט הבאה.
4	(מצב תמונה) Picture mode לחצן	לבחירת השילוב הבא של תמונה וצבע (ניתן להתאמה אישית).
6	לחצני DVD	לשליטה בנגן ה-DVD. עיין בסעיף 'הלחצנים והנוריות במקרן', בעמוד 10.
6	(DVD תפריט DVD menu לחצן	לפתיחת התפריט של DVD.

### מאפייני השלט-רחוק (המשך)

	הפריט	הפעולה
0	(תפריט Menu (תפריט)	לפתיחה וסגירה של תפריט המקרן, המוצג על המסך.
8	לחצני ניווט: מעלה, מטה, שמאלה, ימינה ו-ok	לבחירת פריטים מתוך תפריט המקרן או מתוך תפריט ה-DVD.
9	כוונון עוצמת הקול	להגברה או הנמכה של עוצמת הקול.
0	(השתק Mute (השתק)	להשתקה או הפעלה של הקול.
•	לחצן Hide (הסתר)	להסתרת התמונה, השתקת הקול והשהיית נגן ה-DVD הפנימי.
12	עדשת אינפרה-אדום	למשלוח אותות מהשלט-רחוק אל המקרן.

#### אבזרים

בעזרת אבזרי המקרן של HP תוכל להפיק יותר ממערכת הקולנוע הביתי שלך. באפשרותך לרכוש את האבזרים באתר http://www.hp.com או באמצעות משווק המקרן.


- המסכים הניידים של HP עם הידיות המובנות עיצוב שנועד להקל על נשיאת המסך והתקנתו בכל מקום שיידרש.
  - כבלי החשמל של HP יאפשרו לך לחבר את המקרן לחשמל בכל אזור.
  - בכלי HP יאפשרו לך לחבר אל המקרן את כל מכשירי האודיו-וידאו.
  - עתה יצא HP נורת HP רזרבית לשחזור הבהירות והחדות של המקרן, כאילו זה עתה יצא מהמפעל.

## חיבור המקרן והתקנתו

#### תכנון הצבת המקרן ואבזריו

בעת תכנון הצבת המקרן ואבזריו, תן דעתך להצעות הבאות:

- בחר את מיקומי המקרן והמסך ואת גודל המסך בהתאם לסידור החדר ובהתאם לטבלת המרחקים שבהמשך. בקר גודל התמונה (זום) במקרן מאפשר גמישות מסוימת.
- הקפד למרכז את המקרן כלפי המסך, ולהעמידו בניצב ביחס אליו. אם לא תקפיד על כך, התמונה עלולה להיראות נטויה.
- כדי לקבל תמונה באיכות הגבוהה ביותר, כדאי לרכוש מסך הקרנה איכותי. מסכים מסוימים מיועדים לתצוגה ממורכזת. מסוימים מיועדים לתצוגה ממורכזת. כל משטח ישר בצבע לבן או אפור בהיר עשוי להפיק תוצאות סבירות.
- לצפייה נוחה, יש למקם את מושבי הצופים מסביב לקו הראייה של המקרן. בצפייה ממקום שנמצא בזווית רחבה ביחס לקו הראייה של המקרן, התמונה עלולה להיות ירודה, בהתאם לחומר שממנו עשוי המסד.
- מרחק הצפייה הטוב ביותר הוא בערך המרחק של המקרן מהמסך, אך יש להתחשב בהעדפות האישיות של הצופים.
- ם במידת האפשר, הצב את תחתית המסך מעט מעל לגובה המשטח שעליו ניצב המקרו.
  - תכנן את סידור החדר כך שתוכל לשלוט בתאורת הרקע. רוב האנשים מעדיפים לצפות בהקרנה עם תאורת רקע מינימלית, אך תוכל להגיע לתוצאות סבירות אם תגביל את תאורת הרקע הנופלת על המסך. אם התאורה בחדר חזקה, התמונה עלולה להיראות דהויה.
- מקור הווידאו הנפוץ ביותר הוא נגן DVD, אך גם מכשירים כמו מקלט אודיו/וידאו, מכשיר וידאו, מקליט וידאו על דיסק קשיח, התקן למשחקי וידאו או מקלט לווייני עשויים לתפקד כמקור לאותות וידאו.
  - בהתאם לתנאים ולנסיבות, נסה למקם את המכשירים השונים כך שאורך הכבלים המחברים אותם אל המקרן יהיה מינימלי. אם מתעורר צורך בכבל שאורכו מעל 3 מטרים, כדאי לשקול שימוש בכבל איכותי מבודד, כדי ליהנות מאיכות הווידאו והאודיו הטובה ביותר.
  - כדי ליצור חוויית קולנוע ביתי אולטימטיבית, כדאי לשקול התקנת מערכת סראונד 5.1 בחדר, כמו למשל מערכת Dolby Digital למערכת זו חמישה רמקולים רגילים ורמקול אחד לצלילים נמוכים (סאב-ווּפר).
    - אם ברשותך מערכת שמע חיצונית, עיין בתרשים הבא כסידור אפשרי של הרמקולים. הצב את כל הרמקולים הקדמיים באותו מרחק מהשומע. הצב את הסאב-וופר סמוך לקיר או בפינה. הצב את רמקולי הסראונד לפחות בגובה הראש של השומעים. כדאי לנסות כמה מיקומים שונים לרמקולים.





לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר, הצב את המקרן במרחק של 1.5 עד 5 מטרים מהמסך.

## גודל התמונה ביחס למרחק מהמסך

מרחק (מהעדשה למסך)		ונה (רוחב)	גודל התמונה (רוחב)		גודל התמונה (אלכסון)	
מטר	'אינץ	מטר	'אינץ	מטר	'אינץ	
1.2 עד 1.1	48 עד 41	0.6	24	0.8	30	
1.6 עד 1.4	64 עד 55	0.8	32	1.0	40	
2.4 עד 2.1	96 עד 83	1.2	48	1.5	60	
3.3 עד 2.8	128 עד 110	1.6	64	2.0	80	
4.1 עד 3.5	160 עד 138	2.0	80	2.5	100	
4.9 עד 4.2	192 עד 166	2.4	96	3.0	120	
6.1 עד 5.3	240 עד 207	3.0	120	3.8	150	
7.3 עד 6.3	288 עד 248	3.7	144	4.6	180	
8.1 עד 7.0	320 עד 276	4.1	160	5.1	200	
9.8 עד 8.4	384 עד 331	4.9	192	6.1	240	
10.0 עד 9.5	396 עד 372	5.5	216	6.9	270	

#### חיבור לחשמל

הצב את המקרן על משטח ישר ויציב מול המסך, במרחק של 1 עד 10 מטרים ממנו.
 רצוי שהמשטח יהיה נמוך במקצת מתחתית המסך.



אל תניח את המקרן על משטח רך, כמו למשל שטיח או בד רופף, שכן הצבת המקרן על משטח כזה עלולה לפגום מאוד באיכות הקול מהסאב-וופר.


2. חבר את קצהו האחד של כבל החשמל לחלקו האחורי של המקרן  $oldsymbol{0}$  ואת קצהו השני לשקע חשמלי מוארק  $oldsymbol{0}$ .



#### חיבור מקור וידאו

נגן ה-DVD הפנימי מציע איכות תמונה מיטבית והנוחות שבתפעול שלט-רחוק אחד בלבד. אם אתה מחבר למקרן מקור וידאו חיצוני, עליך להביא בחשבון את איכות התמונה.

בהתקני וידאו רבים יש מספר סוגים של יציאות פלט. כאשר אתה מחבר את ההתקן למקרן, בחר בחיבור שיפיק את איכות התמונה הטובה ביותר. בתרשים הבא, רמות האיכות היחסיות של התמונה מיוצגות על ידי כוכבים. אם יש לך מספר מקורות וידאו, תוכל לחבר אותם לכניסות השונות, או לחלופין, תוכל תחברם למקלט אודיו/וידאו ולאחר מכן לחבר את המקלט אל המקרן (עיין בסעיף יחיבור מספר מקורות וידאוי, בעמוד 27).



הכבלים הנראים באיורים שבסעיפים הבאים אינם כלולים באריזת המקרן. אם אין ברשותך מערכת שמע חיצונית, תוכל לחבר את יציאת האודיו ממקור הווידאו החיצוני אל כניסת האודיו של המקרן.



אם כבר יש לך מערכת קולנוע ביתי עם טלוויזיה, יש להניח שתוכל לחבר את המקרן במקום הטלוויזיה כהתקן הצפייה.

#### חיבור מקור וידאו-רכיבי (component)


דוגמאות: ממיר, נגן DVD, מקלט לווייני ומקלט אודיו-וידאו

:מחייב

#### כבל וידאו-רכיבי




■ במידת האפשר, הגדר את התצורה של מקור הווידאו כך שיפיק פלט סריקה פרוגרסיבית (progressive scan), כדוגמת 480p, 575p, או 720p. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד למשתמש המצורף למקור הווידאו.



#### חיבור מקור S-video

וידאו התקנים למשחקי וידאו ממירים, מצלמות וידאו התקנים למשחקי וידאו דוגמאות מסירים. מכשירי וידאו, ממירים מחייב:


S-video כבל



### חיבור מקור וידאו-מרוכב (composite)

וידאו והתקנים למשחקי וידאו אודיו/וידאו והעקנים למשחקי וידאו אוגמאות: מכשירי וידאו, נגני DVD, מקלטי אודיו

כבל וידאו-מרוכב




### חיבור מקור DVI

דוגמאות: ממירים, מקלטים לווייניים ומחשבים מסוימים

:מחייב

DVI כבל




#### חיבור מקור SCART (פינים)

DVD דוגמאות: מכשירי וידאו ונגני

:מחייב


- (S-video או כבל וידאו-מרוכב אם במקור הווידאו אין יציאת) S-video כבל
  - מתאם 21 פינים-ל-S-video (כלול בדגמים מסוימים)



24


#### חיבור מערכת שמע

מערכת השמע המובנית במקרן היא מערכת 2.1 באיכות גבוהה. השימוש בנגן ה-DVD הפנימי לא מחייב חיבורים כלשהם. אם תחבר מקור וידאו חיצוני אל המקרן, תוכל לחבר גם את יציאת האודיו של אותו מקור אל כניסת האודיו של המקרן.





אם ברצונך להאזין לשמע בפרטיות, חבר אל יציאת האוזניות זוג אוזניות סטריאופוניות. פעולה זו תשבית את פעולת הרמקולים המובנים.






אם חיברת אל המקרן מערכת שמע חיצונית, השבת את פעולת הרמקולים הפנימיים. לחץ על הלחצן menu (תפריט), עבור לתפריט Sound (שמע), בחר בפריט menu (תפריט), עבור לתפריט speakers (רמקולים פנימיים), והשבת את פעולת הרמקולים.

#### חיבור מספר מקורות וידאו

אם ברשותך מספר מקורות וידאו, חבר אותם למקלט אודיו/וידאו או ללוח מיתוג, ולאחר מכן חבר את יציאת הווידאו מהמקלט או מהלוח אל המקרן בעזרת כבל איכותי. כמו כן, חבר את יציאות האודיו מכל המקורות אל המקלט, אל לוח המיתוג או אל מערכת שמע.



חבר את יציאת האודיו הדיגיטלי של המקרן או את יציאת הסטריאו אל המקלט, אל לוח המיתוג או אל מערכת השמע. פעולה זו תשגר את אותות השמע מנגן ה-DVD הפנימי אל מערכת השמע.




#### חיבור מחשב

באפשרותך לחבר אל המקרן מחשב ולהציג את תצוגת המחשב על מסך המקרן. חיבור כזה באפשרותך לחבר אל המקרן מחשב ולהציג את המוצר) וכבל VGA (לא כלול). על באריזת המוצר) וכבל  $\rm VGA$ 

:מחייב

- VGA-ל DVI מתאם
  - VGA כבל



.43 עיין בסעיף יהקרנה של מסך מחשבי, בעמוד



אם התצוגה שעל מסך המחשב אינה מופיעה במקרן, ייתכן שעליך להקיש על צירוף מקשים כלשהו במחשב או להפעיל את יציאת ה-VGA של המחשב. לדוגמה, במחשבים מסוימים יש להקיש על Fn+F5 או על Fn+F5. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד למשתמש המצורף למחשב.

## הפעלה וכיבוי של המקרן

## הפעלת המקרן

- 1. ודא שכבל החשמל מחובר.
- 2. פתח את העדשה על ידי הסטת מכסה העדשה 🛈 שמאלה.
  - 3. לחץ על לחצן ההפעלה **2** במקרן או בשלט-רחוק.

המקרן יתחמם במשך דקה לערך. במהלך התחממות המקרן, לחצן ההפעלה יהבהב.





ההתחממות של חלקי המקרן והאוויר הנפלט ממנו היא תופעה נורמלית. במקרה של התחממות יתר, נורית הטמפרטורה של המקרן תידלק והמקרן יכבה את עצמו.

#### כיבוי המקרן

- כדי לכבות את המקרן, לחץ על לחצן ההפעלה במקרן או בשלט-רחוק. אל תלחץ לחיצה ארוכה.
- לחצן ההפעלה יהבהב במהלך התקררות המכשיר, ולאחר מכן המקרן יכבה. גם כאשר המקרן מכובה, הוא משתמש בכמות קטנה של אנרגיה.
- אם רצונך בכך, נתק מהמקרן את ציוד הווידאו והאודיו בזמן ההתקררות או לאחר שלחצן ההפעלה יפסיק להבהב.



זהירות: אין לנתק את כבל החשמל של המקרן עד שיסתיים תהליך ההתקררות (עצירת המאוורר) ולחצן ההפעלה יפסיק להבהב. ניתוק מוקדם עלול לקצר את משך החיים של נורת המקרן.

 אם אתה נדרש לנתק את המקרן או להזיז אותו ממקומו, המתן עד שנורית ההפעלה תפסיק להבהב, ורק אז נתק את כבל החשמל.

אם תנסה להפעיל את המקרן מחדש או להכניס דיסק למגש ה-DVD במהלך התקררות המקרן, המקרן לא יופעל. המתן לסיום תהליך ההתקררות ולהפסקת ההבהוב של לחצן ההפעלה.

#### הזזת המקרן

: בעת הזזת המקרן

- אפשר למקרן לסיים את תהליך ההתקררות בטרם תזיז אותו ממקומו. לאחר ההתקררות, נתק את כל הכבלים.
  - הימנע מחבטות ומזעזועים. השתמש במכל מרופד במידת האפשר.
- הקפד על תנאי הטמפרטורה והלחות (עיין בסעיף 'מפרט טכני', בעמוד 69). אם המקרן קר, אפשר לו להתחמם בהדרגה כדי למנוע תופעה של עיבוי.

#### כוונונים בסיסיים

סעיף זה מכיל הוראות לכוונונים בסיסיים במקרן.

#### בחירת מקור

אם התמונה ממקור הווידאו אינה מופיעה במסך, תוכל לבחור במהירות את המקור הנכון.

■ לחץ פעם אחת או יותר על הלחצן source (מקור), עד שתראה במסך את התמונה או את שם כניסת הווידאו שמקור הווידאו מחובר אליה.

עליך לוודא שמקור הווידאו מופעל ומנגן.


### כיוון המקרן

- ביחס את גוף המקרן ביחס כדי להגביה או להנמיך את התמונה המוקרנת על המסך, הטה את גוף המקרן ביחס כדי להגביה או להנמיך את התמונה המוקרנת על המסך, הטה את גוף המקרן ביחס לכן  $\mathbf{0}$ .
  - כדי ליישר את התמונה על המסך, הזז את הידית שעל הרגל המתכווננת ፟. ■



## מיקוד והגדלה/הקטנה של התמונה

- 1. סובב את טבעת המיקוד עד שהתמונה תתחדד. ניתן למקד את תמונת המקרן במרחקים שבין 1 מטר ל-10 מטרים.
  - .2 סובב את טבעת הזום כדי לקבוע את גודל התמונה בין 100% ל-116%.




אם התמונה אינה מתאימה לגודל המסך, ייתכן שתצטרך לקרב את המקרן אל המסך או להרחיקו ממנו.

#### שינוי מצב התמונה

בעת הקרנת וידאו ממקור וידאו, תוכל לבחור במהירות מצב תמונה שונה כדי לכוונן את התמונה. מצבי התמונה משנים מאפיינים כמו צבע וגודל. באמצעות מצבי התמונה תוכל בנקל לבחור את ההגדרות הטובות ביותר לתאורת הרקע ואת סוג תוכן הווידאו (עיין בסעיף יכוונון התמונה׳, בעמוד 45).

■ לחץ פעם אחת או יותר על הלחצן picture mode (מצב תמונה) כדי לבחור את מצב התמונה המפיק את התמונה הטובה ביותר.



כמו כן, תוכל להתאים אישית את מצבי התמונה כך שייצרו תמונה מיטבית ממקורות הווידאו :

- לחץ על הלחצן picture mode (מצב תמונה) כדי לבחור את מצב התמונה שברצונך לכוונן.
- 2. לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה) ובחר בפריט picture . picture mode (התאם אישית מצב תמונה).
  - 3. שנה את ההגדרות עד שתהיה שבע רצון מהתמונה.
  - 4. לחץ על menu (תפריט) כדי לסגור את התפריט על-המסך.


#### כוונון צורת התמונה

בהתאם לסוג של מקור הווידאו שבו אתה צופה, התמונה עשויה להופיע כראוי ולהתאים לגודל המסך, או להיראות מעוותת ולא להתאים לגודל המסך.

- כאשר התקן הווידאו הפעיל שולח פלט מסך-רחב אל המקרן, לחץ על Mape settings (הגדרות (תמונה) Picture (הגדרות שורה). בהגדרה לתפריט Widescreen input (קלט מסך-רחב), בחר באפשרות Yes (כן).
   באיור הבא.
  - ש אם התקן הווידאו שולח פלט סטנדרטי, בחר באפשרות No (לא) בפריט (Widescreen input (קלט מסך-רחב).




אם תקרין תמונות מסך-רחב על מסך הקרנה רחב, ייתכן שתמונה סטנדרטית לא תתאים לגודל המסך. פתרון אפשרי הוא לשנות את מצב התמונה, כך שהתמונה המוקרנת תהיה קטנה יותר. לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה) ובחר בפריט (התאם מצב תמונה). בהגדרה Stretch (התאם מצב תמונה). בהגדרה (מתיחה), בחר באפשרות Reduced (מוקטן). ראה באיור הבא.



#### יישור תמונה נטויה

אם המקרן נוטה כלפי מעלה או כלפי מטה, השוליים הצדדיים של התמונה עשויים לנטות כלפי פנים או כלפי חוץ, גם אם השוליים העליונים והתחתונים ישרים. כוונון ה-keystone (תיקון טרפז) יפתור את הבעיה:

במקרן או בשלט-רחוק עד שהתמונה תוצג כראוי. **■** 



ניתן לבצע את כוונון ה-keystone גם באמצעות התפריט על-המסך. לחץ על keystone (הגדרות צורה) (תפריט), עבור לתפריט Picture (הגדרות צורה) נלאחר מכן בהגדרה Keystone כדי ליישר את שולי התמונה.



אם השוליים העליונים והתחתונים של התמונה נוטים לכיוונים שונים, הזז את המקרן עד שיוצב מול המסך ולא יטה לאחד הצדדים.

### כוונון עוצמת הקול

באפשרותך לשלוט בעוצמת הקול של רמקולי המקרן ושל האוזניות:

- כדי לשנות את עוצמת הקול ברמקולי המקרן, לחץ על הלחצן volume במקרן או בשלט-רחוק.
- כדי לשנות את עוצמת הקול של הסאב-וופר בלבד, לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Subwoofer (שמע) ובחר את הפריט Subwoofer (שמע) ובחר את הפריט לרצונך.
- כדי להפעיל או לכבות את הקול, לחץ על הלחצן mute (השתק) בשלט-רחוק, או לחץ
   על menu (תפריט), עבור לתפריט Input (קלט) והשתק את הקול (בחר ב-mute).

# הקרנת DVD ותקליטורים

# השימוש בנגן ה-DVD הפנימי

נגן ה-DVD הפנימי מסוגל להקרין ולנגן כמה סוגי דיסקים של וידאו, גרפיקה ואודיו, כמפורט בטבלה הבאה. דיסקים מסוגים שאינם מופיעים בטבלה אינם נתמכים.

הערות	סוג הדיסק
וידאו סטנדרטי, חד-שכבתי ודו-שכבתי. כדי ליהנות ממלוא ההשפעה של צליל סראונד בשיטת Dolby Digital ו-Dolby Pro Logic, ניתן לחבר אל המקרן מערכת שמע חיצונית מסוג סראונד. כדי להשמיע צלילי DTS סראונד, יש לחבר אל המקרן מערכת שמע חיצונית שתומכת בצלילי DTS.	DVD-וידאו מ
וידאו מתקליטור. קטעי הווידאו מוקרנים כאשר	VCD
מכניסים את התקליטור למכשיר.	SVCD
להקרנת מצגת שקופיות אוטומטית. עיין בסעיף	JPG דיסק
'הצגת תמונות' בעמוד 40. על מערכת הקבצים להתאים לתקן ISO 9660.	תקליטור תמונות של Kodak
תקליטור שמע סטנדרטי. השירים מושמעים בזה אחר זה, על פי רצועות. באפשרותך לנגן את השירים גם כאשר רשימת השירים מוצגת, או עם נורה כבויה. המכשיר יתעלם משאר המידע השמור בתקליטור.	תקליטור שמע דיגיטלי
ניתן לנגן את השירים רק כאשר הנורה דולקת. אם התקליטור מכיל גם תמונות JPG, תוכל להקרין אותן כמצגת שקופיות מלווה במוזיקת MP3. עיין בסעיף 'הצגת תמונות' בעמוד 40.	קובצי MP3 על גבי תקליטור

המכשיר אינו תומך במדיה מהסוגים הבאים : DVD+R ,DVD-R ,DVD-ROM, אחסטוגים במדיה מהסוגים להשפיע על היכולת לCD-R ,DVD+RW ,DVD-RW ו-CD-RW. תנאי ההקלטה עשויים להשפיע על היכולת לנגו דיסקים מסוימים.

### הקרנת DVD

- 1. לחץ על לחצן הוצאת ה-DVD במקרן או בשלט-רחוק כדי לפתוח את המגש.
  - .2 הנח את הדיסק במגש.



- 3. לחץ שוב על לחצן הוצאת ה-DVD בדי לסגור את המגש. אם המקרן כבוי, פעולה זו תגרום להפעלתו והוא יחל בתהליך ההתחממות. בסיום התהליך, תחל הקרנת ה-DVD.
  - 4. אם המכשיר מציג לפניך את תפריט ה-DVD, השתמש בלחצני הניווט כדי לבחור בפריט הרצוי ולחץ על ok.
  - 5. לחץ על לחצן ההפעלה/השהיה ◄ וו כדי להשהות את הקרנת הדיסק או להמשיכה.
    - .6 לחץ על לחצן העצירה כדי לעצור את הקרנת הדיסק.
  - 7. לחץ על לחצן הוצאת הדיסק ב כדי לפתוח את המגש ולהוציא את ה-DVD. לאחר מכן לחץ עליו שנית כדי לסגור את המגש.

אם ברצונך לכוונן את התמונה, עיין בסעיף ישינוי מצב התמונהי, בעמוד 33.



נגן ה-DVD הפנימי וכל דיסק DVD מסומנים בקוד DVD אזורי. כדי להקרין DVD, על הקודים להתאים זה לזה. אם קוד הדיסק אינו תואם את הקוד המתוכנת בנגן, הדיסק לא יוקרן והמקרן יציג הודעת שגיאה.

#### השימוש באפשרויות הקרנה מיוחדות

נגן ה-DVD הפנימי כולל מספר מאפיינים לשליטה בהקרנת ה- DVD.

המשימה	הלחצן
השהיית ההקרנה	לחצן הפעלה/השהיה <b>⊲וו</b>
המשכת ההקרנה	לחצן הפעלה/השהיה ◄Ⅱ
מעבר לסצנה (פרק) הבאה	לחצן 'הבא' וּ↔
מעבר לתחילת הסצנה (פרק) הנוכחית	לחצן 'הקודם' ₩
מעבר לסצנה (פרק) הקודמת	לחצן 'הקודם' № פעמיים.
	לחצן הפעלה/השהיה ◄!! כדי להשהות, ולאחר מכן לחצן חץ ימינה ל פעם אחת או יותר כדי להגביר את מהירות ההילוך האיטי. כדי להפסיק את ההילוך האיטי, לחץ על הפעלה/השהיה.
	לחצן הפעלה/השהיה ◄!! כדי להשהות, ולאחר מכן לחצן 'הבא' !﴿ או לחצן 'הקודם' ﴾! לגבי כל פריים. כדי להפסיק את ההקרנה של פריימים בודדים, לחץ על הפעלה/השהיה.
	לחצן חץ ימינה ל פעם אחת או יותר כדי להגביר את המהירות. כדי להפסיק את ההילוך המהיר, לחץ על הפעלה/השהיה.
מהירה)	לחצן הפעלה/השהיה <b>⊲וו</b> כדי להשהות ולחצן חץ שמאלה € פעם אחת או יותר. כדי להפסיק את ההקרנה לאחור, לחץ על הפעלה/השהיה.
השהיה, השתקה והסתרה של התמונה	לחצן <b>hide</b> (הסתר) כדי להמשיך, לחץ על אחד מהלחצנים.

### פתיחת תפריט ה-DVD

תקליטורי DVD רבים מכילים תפריט שבו אפשר לבחור אפשרויות צפייה.

- .1 במקרן או בשלט-רחוק. (DVD (תפריט DVD menu).
  - .0k על לחצני הניווט כדי לבחור ולאחר מכן לחץ על

#### הצגת תמונות

אם תכניס דיסק תמונות תואם לנגן ה-DVD, תוכל להציג את התמונות כמצגת שקופיות.

- 1. לחץ על לחצן הוצאת ה-DVD במקרן או בשלט-רחוק כדי לפתוח את המגש.
  - 2. הנח את דיסק התמונות במגש.
- 3. לחץ שוב על לחצן הוצאת ה-DVD בדי לסגור את המגש. אם המקרן כבוי, פעולה זו תגרום להפעלתו והוא יחל בתהליך ההתחממות. לאחר מכן תחל הצגת התמונות בזו אחר זו.
  - 4. לחץ על הלחצנים המופיעים בטבלה הבאה כדי לשלוט במצגת השקופיות.

המשימה	הלחצן
דילוג לתמונה הבאה	- לחצן 'הבא' <b>ו</b> ↔
דילוג לתמונה הקודמת	לחצן 'הקודם' ₩
השהיית המצגת	לחצן הפעלה/השהיה <b>⊲וו</b>
המשכת המצגת	לחצן הפעלה/השהיה <b>√וו</b>
השהיה והסתרה של התמונה	לחצן <b>hide</b> (הסתר) כדי להמשיך, לחץ על אחד מהלחצנים.
עיון ברשימה של תמונות	לחצן עצירה ■ או לחצן DVD menu (תפריט DVD) לחץ על חץ מעלה ▲, חץ מטה ▼, חץ שמאלה ▶ וחץ ימינה ל כדי לסמן את התמונה. שמאלה ▶ וחץ ימינה ל כדי לסמן את התמונה. לאחר מכן לחץ על ok כדי להציג אותה ועל הפעלה/השהיה כדי להמשיך במצגת השקופיות.



אם דיסק התמונות מכיל פס קול נתמך בנוסף לתמונות, נגן ה-DVD יאפשר לנגן את פס הקול במהלך מצגת השקופיות. אם תלחץ על לחצו hide (הסתר), גם הקול יכבה.

### נגינת תקליטורי שמע

המקרו		

	הפעל את המקרן.	שירים על המסד.	רשימה של	כדי לראות	
--	----------------	----------------	----------	-----------	--

ש אם ברשותך תקליטור מוסיקה רגיל וברצונך שהנורה תהיה כבויה במהלך הנגינה, כבה את המקרן.

- 2. לחץ על לחצן הוצאת ה-DVD במקרן או בשלט-רחוק כדי לפתוח את המגש.
  - . הנח את התקליטור במגש.
  - .4 המגש לסגור את כדי לסגור  $\triangle$  DVD הוצאת ה-4
  - המקרן בוחר את נגן ה-DVD הפנימי כמקור הפעיל ומתחיל בנגינת הרצועה הראשונה. אם הנורה דולקת, המקרן יציג את רשימת השירים בתקליטור.
- 5. לחץ על הלחצנים המופיעים בטבלה הבאה כדי לשלוט בשירים. אם הנורה כבויה, חלק מהפקדים אינם ישימים.

- הלחצן	המשימה
לחצן חץ מעלה ▲ או חץ מטה ❤ כדי לסמן את השיר הנבחר, ולאחר מכן ok.	נגינת שיר מתוך הרשימה
. ויהבא' וּ	דילוג לשיר הבא
לחצן 'הקודם' ו∙וּ .	דילוג לתחילת השיר הנוכחי
לחצן 'הקודם' וּוּ פעמיים.	דילוג לשיר הקודם
לחצן הפעלה/השהיה <b>≺ו</b> ו.	השהיית המוזיקה
לחצן הפעלה/השהיה <b>⊲ו</b> ו.	המשכת הנגינה
. ■ לחצן עצירה	עצירת הנגינה
לחיצה כפולה על לחצן העצירה ■.	עצירת הנגינה, מעבר לרצועה 1
לחצן <b>mute</b> (השתק).	השתקת הקול
לחצן <b>hide</b> (הסתר). כדי להמשיך בנגינה, לחץ על לחצן כלשהו.	הסתרת הרשימה, השהיית הנגינה
חץ ימינה ל פעם אחת או יותר. כדי לחזור למהירות רגילה, לחץ על הפעלה/השהיה.	נגינה מהירה
לחץ על חץ שמאלה € פעם אחת או יותר. כדי לחזור למהירות רגילה, לחץ על הפעלה/השהיה.	נגינה לאחור מהירה

# הקרנת וידאו

פרק זה מתאר כיצד להקרין וידאו ממקורות חיצוניים שחוברו אל המקרן. לפרטים על השימוש בנגן ה-DVD הפנימי, עיין בפרק הקודם.

### הקרנה ממקור הווידאו

- ודא שהתקן הווידאו מחובר למקרן ומופעל. עיין בסעיף יחיבור מקור וידאוי, בעמוד 19.
- 2. ודא שהמקרן מותקן, מופעל ומכוונן. עיין בסעיף יכוונונים בסיסייםי, בעמוד 31.
- 3. לחץ פעם אחת או יותר על הלחצן source (מקור) במקרן או בשלט-רחוק כדי לבחור את כניסת הקלט שהתקן הווידאו מחובר אליה.
  - 4. השתמש בפקדי התקן הווידאו כדי להתחיל ולשלוט בהקרנה.

אם ברצונך לכוונן את התמונה, עיין בסעיף ישינוי מצב התמונהי, בעמוד 33.

#### הסתרת התמונה או הצגתה

- לחץ על הלחצן hide (הסתר) במקרן או בשלט-רחוק כדי להסתיר את התמונה ולכבות את רמקולי המקרן. פעולה זו אינה משפיעה על מקור הווידאו, שממשיך בפעולתו.
- 2. כדי לחזור ולהציג את התמונה ולהפעיל מחדש את רמקולי המקרן, לחץ על לחצן כלשהו.

# הקרנה של מסך מחשב

- .1 ודא המחשב מחובר למקרן ומופעל. עיין בסעיף יחיבור מחשבי, בעמוד 28.
- 2. ודא שהמקרן מותקן, מופעל ומכוונן. עיין בסעיף יכוונונים בסיסייםי, בעמוד 31.
- 3. לחץ פעם אחת או יותר על הלחצן source (מקור) במקרן או בשלט-רחוק כדי לבחור את כניסת ה-DVI.

4. אם התצוגה שבמסך המחשב אינה מופיעה במקרן, ייתכן שעליך להפעיל את יציאת הווידאו במחשב. לדוגמה, במחשבים מסוימים יש להקיש על צירוף מקשים, כמו, למשל,  $\operatorname{Fn+F4}$  או  $\operatorname{Fn+F4}$ . עיון בתיעוד למשתמש המצורף למחשב.

אם ברצונך לכוונן את התמונה, עיין בסעיף ישינוי מצב התמונהי, בעמוד 33.

# כוונון המקרן

# כוונון התמונה והקול


#### כוונון התמונה

התפריט על-המסך מציג הגדרות רבות שבאמצעותן תוכל לבצע כוונון עדין של התמונה.

- 1. לחץ על menu (תפריט) ועבור לפריט אולם menu לחץ על
  - 2. שנה את כוונוני התמונה לפי הצורך.

מתוך התפריט Picture (תמונה) תוכל לשנות אפשרויות תמונה רבות, כגון בהירות, ניגודיות וצורת התמונה, ואף להתאים אישית את מצבי התמונה.

כל כוונוני התמונה האפשריים מתוארים בסעיף יהתפריט Picture (תמונה)י, בעמוד





### כוונון הקול

- .1 לחץ על menu (תפריט) ועבור לפריט שמע).
  - 2. כוונן את הקול כרצונך.

מתוך התפריט Sound (שמע) תוכל לכוונן הגדרות שמע כמו השתקה, עוצמת הקול ותפעול הרמקולים.

כל כוונוני השמע האפשריים מתוארים בסעיף יהתפריט Sound שמע)י, בעמוד 49.

#### התאמת הגדרות המקרן

- 1. לחץ על menu (תפריט) ועבור לפריט של הגדרות).
  - 2. שנה את ההגדרות לפי הצורד.

מהתפריט, Setup (הגדרות) תוכל לבחור הגדרות שונות, כמו שפת התפריט, מיקום המקרן ומשד הזמן להצגת תפריטים.

כל ההגדרות האפשריות מתוארות בסעיף יהתפריט Setup (הגדרות)י, בעמוד 49.

## השימוש בתפריט על-המסך

### הגדרות בעזרת התפריט על-המסך

באפשרותך לשנות את ההגדרות בתפריט על-המסך באמצעות הלחצנים במקרן או בשלט-רחוק.

- 1. לחץ על menu (תפריט) במקרן או בשלט-רחוק. פעולה זו תציג את התפריט על-המסך.
- 2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את הסמל של התפריט המבוקש, ולאחר מכן לחץ על כדי לעבור לאותו תפריט.
  - ok או על ▼ כדי לסמן את ההגדרה המבוקשת, ולאחר מכן לחץ על .3 לחץ על אוור) כדי להתחיל בהתאמת ההגדרה.
  - 4. לחץ על ♦ או על ﴿, או לחץ על ▲ או על ▼, כדי להתאים את ההגדרה, לפי ההנחיה.
    - 5. לחץ על ok כדי לחזור לתפריט.
    - 6. כדי לעבור לתפריט אחר, לחץ על ▶ ובחר את התפריט הרצוי.
      - .7. לסגירת התפריט על-המסך, לחץ על menu (תפריט).

אם לא תבצע שום פעולה, מסך התפריטים ייסגר מעצמו לאחר שיעבור פרק זמן מסוים. כדי לשנות את משך הזמן עד לסגירת מסך התפריטים, לחץ על menu (תפריט) ולאחר מכן בחר בתפריט Setup (הגדרות) ובחר בהגדרה Timeout for menu (זמן הצגת התפריט).

כדי לצאת מתפריט או מכוונון כלשהו, לחץ על הלחצן menu (תפריט).



### (קלט) Input התפריט

.12 האיור המתאים מופיע בסעיף יהלוח האחוריי, בעמוד

#### (קלט) Input התפריט

להצגת הווידאו מנגן ה-DVD הפנימי.	DVD (נגן Internal DVD פנימי)
להצגת המקור המחובר לכניסת הווידאו-רכיבי (YPbPr).	(רכיבי) Component
להצגת המקור המחובר לכניסת ה-S-video.	Video-S
להצגת המקור המחובר לכניסת הווידאו-מרוכב.	(מרוכב) Composite
	DVI

### התפריט Picture (תמונה)

אפשרויות כוונון תמונה זמינות רק כאשר כניסות קלט מסוימות נמצאות בשימוש. אפשרויות הכוונון שאינן זמינות מוצגות בצבע אפור בתפריט על-המסך.

#### (תמונה) Picture התפריט

לכוונון התמונה והצבעים.	Color settings (הגדרות צבע)
להבהרה או הכהיה של התמונה.	(בהירות) Brightness
לקביעת ההבדל (הניגוד) בין אזורים בהירים וכהים.	(ניגודיות) Contrast
לחידוד או ריכוך של קווי התמונה.	(חדות) Sharpness
לכוונון עוצמת הצבעים.	Color saturation (רווית צבע)
להסטת הצבעים לכיוון אדם או ירוק.	(גוון) Tint
לבחירת תקן הצבע המשמש את המקור, בסוגים מסוימים של קלט רכיבי (component).	Color space (מרחב צבעים)
לשחזור ערכי ברירת המחדל של הגדרות הצבע.	Reset color settings (איפוס הגדרות צבע)
לכוונון צורת התמונה.	Shape settings (הגדרות צורה)
לתיקון של השוליים הצדיים הנטויים של התמונה. הגדרה זו מתקנת את שולי התמונה כאשר המקרן מוצב גבוה או נמוך מדי ביחס למסך.	(תיקון טרפז) Keystone
לא תיקון). keystone ללא תיקון).	Reset keystone (keystone איפוס)

# (תמונה) (המשך) Picture התפריט

	, .
Widescreen input (קלט מסך-רחב)	הגדרה המתאימה למצב שבו נעשה שימוש בהתקן לקלט מסך- רחב (16:9). הגדרה זו מכווננת את גובה התמונה בהתאם.
VGA settings (VGA הגדרות)	לכוונון ההגדרות כך שיתאימו לקלט ממחשב.
Auto-sync (סנכרון אוטומטי)	לסנכרון מחדש של המקרן עם אותות הקלט. פעולה זו מפצה על כל שינוי באותות.
(תדר) Frequency	לכוונון התזמון של המקרן ביחס למחשב.
(עקיבה) Tracking	לכוונון המופע (phase) של המקרן ביחס למחשב.
Vertical offset (היסט אנכי)	להתאמת מיקום התמונה כלפי מעלה או כלפי מטה בתוך שטח ההקרנה.
Horizontal offset (היסט אופקי)	להתאמת מיקום התמונה כלפי שמאל או כלפי ימין בתוך שטח ההקרנה.
Picture Mode (מצב התמונה)	לכוונון הגדרות הצבע והתמונה על פי אחד ממספר שילובים, שכל אחד מהם מתאים לסוג שונה של מצב צפייה. באפשרותך להשתמש במצב תמונה שונה לכל מקור וידאו או לכל סביבת הקרנה. כמו כן, תוכל להתאים אישית כל מצב תמונה.
Customize picture mode (התאם אישית מצב תמונה)	לשינוי ההגדרות הקשורות במצב התמונה הנוכחי.
Picture enhancement (שיפור תמונה)	- לעידון הצבע, הבהירות ומאפייני תמונה אחרים.
Color temperature (טמפרטורת צבע)	לשינוי הצבעים לכיוון אדום או כחול.
(מתיחה) Stretch	לבחירת אופן ההתאמה של התמונה למסך:
	■ Best fit (התאמה מיטבית) – להתאמה אוטומטית של התמונה, ללא מתיחה.
	■ 1-to-1 (1 ל-1) – להצגת כל נקודה בתמונה כנקודה מוקרנת אחת.
	■ Reduced (מוקטן) להתאמת תמונה בעלת צורה סטנדרטית להקרנת מסך-רחב.
Picture shift (היסט תמונה)	להזזת התמונה בתוך שטח ההקרנה. מאפיין זה שימושי כאשר מקרינים על המסך תמונה ששטחה קטן משטח ההקרנה המלא, כמו למשל בסרטי מסך-רחב.
Reset picture shift (איפוס היסט תמונה)	לאיפוס היסט התמונה (מרכוז התמונה).
Reset this picture mode (איפוס מצב תמונה זה)	לשחזור הגדרות ברירת המחדל של מצב התמונה הנוכחי.

## (שמע) Sound התפריט

### (שמע) Sound התפריט

משבית את פלט הקול.	(השתק Mute
- לכוונון עוצמת הקול של הרמקולים.	(עוצמת קול) Volume
לכוונון עוצמת הקול של הסאבּ-ווּפר בלבד.	(סאבּ-ווּפר) Subwoofer
להפעלה וכיבוי של הרמקולים הפנימיים.	Internal speakers (רמקולים פנימיים)
לשחזור ערכי ברירת המחדל של הגדרות השמע.	Reset sound settings (איפוס הגדרות שמע)

### התפריט Setup (הגדרות)

### התפריט Setup (הגדרות)

(שפה Language	לבחירת השפה שבה יוצגו התפריט על-המסך.
Timeout for menu (זמן הצגת התפריט)	לקביעת פרק הזמן (בשניות) שבו יוצג התפריט על המסך בטרם ייסגר בעצמו.
Slide interval (מרווח זמן בין שקופיות)	לקביעת משך ההקרנה (בשניות) של כל תמונה בטרם תוקרן התמונה הבאה.
DVI compatibility (DVI תאימות)	לקביעת התצורה של כניסת ה-DVI. אם מחשב המחובר לכניסת ה-DVI תמיד מקרין תמונה ברזולוציה נמוכה, בחר באפשרות VGA) <b>VGA only</b> בלבד).
Reset lamp hours (איפוס שעות שימוש בנורה)	אם החלפת נורה, אפס את מד שעות השימוש.
Reset all settings (איפוס כל ההגדרות)	לשחזור ערכי ברירת המחדל של כל הגדרות התפריט.

## (עזרה) Help התפריט

### (עזרה) Help

 להצגת מידע ונתוני סטטוס על המקרן.	
להצגת התוצאות מבדיקת תפקוד של המקרן והשלט-רחוק.	(כלי אבחון) Diagnostics

# תחזוקת המקרן

# קבלת נתונים על מצב המקרן

כדי לקבל נתונים על מצב המקרן, לחץ על הלחצן menu (תפריט) במקרן או בשלט-רחוק ובחר בפריט Help (עזרה). מסך זה יציג לפניך מידע ונתוני מצב בכל הנוגע למקרן.

### ניקוי עדשת המקרן

נקה את העדשה הקדמית של המקרן בהתאם להמלצות הבאות. אין גישה אל המשטחים הפנימיים.

- כדי למזער את הסיכון של גרימת נזק או שריטת פני העדשה, נקה את גרגירי האבק ממנה בזרם אוויר נקי, יבש ולא מיונן.
  - אם שיטה זו אינה מניבה תוצאות, נסה את השיטה הבאה:
- א. נגב את העדשה במטלית נקייה ויבשה. הקפד לנגב בכיוון אחד בלבד. אל תנגב את פני העדשה בתנועות של הלוך ושוב.
  - ב. אם המטלית אינה נקייה או שהיא מותירה סימני מריחה על העדשה, שטוף אותה. אם עדיין אינך מצליח לנקות את העדשה בעזרת המטלית גם לאחר השטיפה, החלף את המטלית.



בעת הניקוי. הקפד על הדברים הבאים:

- → אל תרסס ישירות את פני העדשה בנוזל או בחומר ניקוי כלשהו. חומרי ניקוי עלולים לגרום נזק 
   לעדשה.
  - אל תשתמש במרכך כביסה לניקוי המטלית, או בדפי מרכך בעת ייבושה. החומרים הכימיים
     שיישארו על המטלית עלולים לגרום נזק לפני העדשה.
- אל תאחסן את מטלית הניקוי כך שתהיה במגע ממושך עם העדשה, משום שהדבר עלול לזהם את פני השטח של העדשה בצובען מהמטלית. המטלית עלולה להזדהם אם משאירים אותה באוויר הפתוח.

### החלפת מכלול הנורה

עם השימוש השוטף במקרן, בהירות נורת המקרן תפחת בהדרגה והנורה עצמה תהיה מועדת יותר לשבירה. באפשרותך להתקין נורה חדשה בכל עת כדי לשחזר את רמת בהירות התמונה ההתחלתית. מומלץ להחליף את הנורה כאשר המכשיר מציג הודעת אזהרה.

# $\hat{\Lambda}$

בעת החלפת יחידת הנורה, יש לתת את הדעת לדברים הבאים:

- למניעת סכנה של פציעה, היזהר בעת הוצאת מכלול הנורה מהמקרן, כי ייתכן שתיתקל בזכוכית שבורה. בהתקנה במעמד תקרה, הקפד להרכיב משקפי מגן וכפפות בעת הוצאת מכלול הנורה. אם הנורה שבורה, צור קשר עם HP לגבי תיקונים שעשויים להידרש בשל שברי הזכוכית.
- הנורה מכילה כמות זעירה של כספית. אם הנורה נשברה, הקפד לאוורר היטב את האזור שבו אירע השבר. ייתכן שתצטרך לנקוט אמצעים מיוחדים בעת סילוק הנורה מטעמי שמירה על איכות הסביבה. לקבלת מידע על סילוק או מיחזור, פנה אל הרשות המקומית או אל איגוד תעשיות האלקטרוניקה (Electronics Industries Alliance) בכתובת http://www.eiae.org.
  - הואיל ומכלול הנורה פועל בטמפרטורות גבוהות ביותר, המתן 30 דקות בטרם תוציא את מכלול הנורה.
    - 1. כבה את המקרן ואפשר לו להתקרר במשך 30 דקות.
      - 2. נתק את כבל החשמל.
- 13. שחרר את שלושת הברגים  $\mathbf{0}$  של הלוח הקדמי ומשוך ושלוף את הלוח הקדמי עד שחרר את שמימין תצא מהמקרן  $\mathbf{0}$ .
  - 4. שחרר את שני הברגים 🌢 של מכלול הנורה ושלוף את המכלול 🗗.



- 5. הכנס את מכלול הנורה החדשה אל המקרן והדק את שני הברגים.
- 6. הכנס את הלשונית של הלוח הקדמי אל החריץ המתאים במקרן והצמד את הלוח למקומו.
  - 7. הדק את בורגי הלוח הקדמי.
- הפעל את המקרן. אם הנורה אינה נדלקת לאחר זמן ההתחממות, נסה להתקינה מחדש.
- 9. לחץ על menu (תפריט), בחר את הפריטים Setup (הגדרות) שenu (אפריט), בחר את הפריטים (אפס זמן נורה) ולחץ על ok (אישור).

# החלפת הסוללה בשלט-רחוק

- בצדו האחורי של השלט-רחוק, דחף את הלשונית ❶ כלפי פנים והוצא את מכסה תא הסוללות ❷ ממקומו.
  - 2. הוצא את הסוללות הישנות והכנס שתי סוללות AAA חדשות במקומן 3.
    - 3. החזר את מכסה תא הסוללות למקומו.



בעת סילוק סוללות ישנות, פנה אל ספק שירותי סילוק הפסולת המקומי כדי לברר מהן ההוראות המקומיות בנוגע לסילוק או מיחזור של סוללות.

# תיקון תקלות

## הצעות לפתרון בעיות

אם נתקלת בבעיה במקרן, עיין במשפטים הבאים ואתר את המשפט המתאר באופן המדויק ביותר את אופי הבעיה, ופנה אל הסעיף המתאים בפרק זה:

- יתקלות בנוריות האזהרהי, בעמוד 55.
  - יבעיות באתחולי, בעמוד 56. ■
  - יבעיות בתמונהי, בעמוד 56. ■
  - י, בעמוד 59 <sup>י</sup>, בעמוד 59.
    - יבעיות שמעי, בעמוד 60. ■
- יבעיות של הפסקה בשידור התמונהי, בעמוד 61.
  - יבעיות בשלט-רחוקי, בעמוד 62. ■



http://www.hp.com/support אם לא מצאת בתרון לתקלה בהצעות אלה, בקר באתר לתקלה בהצעות לתמיכה כדי לברר פרטים נוספים. לפרטים על יצירת קשר עם HP, עיין בפרק 7, יתמיכה ואחריותי.

### תקלות בנוריות האזהרה

#### אם שתי נוריות האזהרה האדומות מהבהבות:

□ אפשר למקרן לסיים את תהליך ההתקררות לאחר הכיבוי. אם הבהוב הנוריות נמשך לאחר שהפעלת מחדש את המקרן, סימן שיש תקלה באחד הרכיבים הפנימיים. פנה ל-HP לקבלת עזרה.

#### אם נורית הטמפרטורה האדומה דולקת או מהבהבת:

□ אפשר למקרן לסיים את תהליך ההתקררות לאחר הכיבוי. ודא ששום חפץ לא עומד סמוך לפתחי האוורור של המקרן ולא חוסם אותם, וכי הפתחים אינם סתומים במוך או בעצמים אחרים. הוצא מהחדר כל מכשיר הפולט עודפי חום. הקפד על תנאי הטמפרטורה והגובה (עיין בסעיף 'מפרט טכני', בעמוד 69). אם נורית האזהרה נדלקת או מהבהבת לאחר שהפעלת מחדש את המקרן, פנה ל-HP לקבלת עזרה.

אם נור	ית האזהרה של נורת המקרן דולקת או מהבהבת:
	אפשר למקרן לסיים את תהליך ההתקררות לאחר הכיבוי. אם נורית האזהרה נדלקת או מהבהבת לאחר שהפעלת מחדש את המקרן, התקן נורה חדשה. אם התופעה מתרחשת לאחר שהתקנת מכלול נורה חדש, הוצא את המכלול והתקן אותו מחדש. אם התקנת הנורה החדשה אינה פותרת את הבעיה, פנה ל-HP לקבלת עזרה.
אם נור	ית האזהרה של נורת המקרן מהבהבת במהירות:
	ודא שמכסה הנורה בחלקו הקדמי של המקרן מותקן כיאות ומוצמד היטב למכשיר. בדוק את הלשונית בצדו הימני של המכסה ואת הבורג שבצדו השמאלי
בעיות	באתחול
לא נדל	לקות נוריות ולא נשמעים צלילים:
	ודא שכבל החשמל מחובר היטב למקרן וכי הקצה השני מחובר לשקע חשמל פעי ותקין.
	אם הנחת דיסק במגש ה-DVD, אך המקרן לא נדלק, סימן שהמכשיר אינו מזהו את הדיסק. נסה להשתמש בדיסק אחר.
	לחץ פעם נוספת על לחצן ההפעלה.
	נתק את כבל החשמל למשך 15 שניות, ולאחר מכן חבר אותו מחדש ולחץ על לחצ ההפעלה.
בעיות	: בתמונה
אם הנ	:כשיר מקרין את ההודעה 'waiting' (בהמתנה) על מסך ריק:
	לחץ על הלחצן source (מקור) במקרן או בשלט-רחוק פעם אחת או יותר כדי לבחור את מקור הווידאו הנכון.
	ודא שהמקור החיצוני מופעל ומחובר למקרן.
	בחיבור של מחשב למקרן, ודא שיציאת הווידאו החיצונית של המחשב הנייד מופעלת. עיין בחוברת ההוראות של המחשב. במחשבי מחברת מסוימים, יש להקיש על צירוף מקשים כמו $\operatorname{Fn+F4}$ או $\operatorname{Fn+F5}$ כדי להפעיל את יציאת הווידא החיצונית.
אם מק	קור הקלט שמוצג אינו המקור הנכון:
	לחץ על הלחצן source (מקור) במקרן או בשלט-רחוק פעם אחת או יותר כדי לבחור את מקור הקלט הפעיל הנכון.

אם הת	נמונה אינה ממוקדת:
	ודא שמכסה העדשה פתוח.
1	בעת הצגת התפריט על-המסך, מקד את התמונה בעזרת טבעת המיקוד. (גודל התמונה אינו אמור להשתנות ; אם כן, סימן שאתה משתמש בטבעת הזום ולא בטבעת המיקוד).
	ודא שמסך ההקרנה ממוקם במרחק של מטר אחד עד 10 מטרים מהמקרן.
	בדוק את העדשה כדי לוודא שהיא נקייה.
)	בחיבור עם מחשב, הגדר את רזולוציית התצוגה במחשב לרמה של 800x600 פיקסלים. אם מדובר במחשב עם כמה צגים, התאם את הגדרת הרזולוציה של הצג המוקצה למקרן.
	בחיבור של מחשב אל יציאת ה-S-video, התמונה המוקרנת לעולם תהיה ברזולוציה נמוכה יותר מהתמונה שעל מסך המחשב.
אם הת	נמונה קטנה מדי או גדולה מדי:
	כוונן את גודל התמונה בעזרת טבעת המיקוד בחלקו העליון של המקרן.
	קרב את המקרן אל המסך, או הרחק אותו ממנו.
ı	במקרן או בשלט-רחוק, לחץ פעם אחת או יותר על הלחצן picture mode (מצב תמונה) כדי לברר אם אחד ממצבי התמונה האחרים מביא את התמונה לגודל הנכון.
<b>;</b>	לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה) ובחר בהגדרה Customize picture mode (התאם אישית מצב תמונה). בחר באפשרות Stretch (מתיחה). נסה את ההגדרות השונות.
) :	כאשר מכשיר הווידאו הפעיל שולח אותות מסך-רחב אל המקרן, לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה Shape settings (הגדרוו צורה) ובאפשרות Widescreen input (קלט מסך-רחב) נסה לבחור בהגדרה Yes (כן). ולא, בחר באפשרות No (לא).
אם שונ	לי התמונה אלכסוניים:
. 🗖	במידת האפשר, מקם את המקרן כך שיהיה במרכז המסך ומתחת לתחתית המסך
. 🗆	במקרן או בשלט-רחוק, לחץ על לחצן keystone עד ששולי התמונה יתיישרו.
אם התו	נמונה נראית מתוחה:
	במקרן או בשלט-רחוק, לחץ פעם אחת או יותר על לחצן מצב התמונה כדי לברר אם אחד ממצבי התמונה האחרים מביא את התמונה לגודל הנכון.
<b>;</b>	לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה) ובחר בהגדרה Customize picture mode (התאם אישית מצב תמונה). בחר באפשרות Stretch (מתיחה). נסה את ההגדרות השונות.
) :	כאשר מכשיר הווידאו הפעיל שולח אותות מסך-רחב אל המקרן, לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה Shape settings (הגדרוו צורה) ובאפשרות Widescreen input (קלט מסך-רחב) נסה לבחור בהגדרה Yes (כן). ולא, בחר באפשרות No (לא).

בעים בתמונה המוקרנת אינם מדויקים לגמרי:	אם הצ
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר באפשרות menu לחץ על הגדרות צבע) והתאם את הגדרות הצבע על פי הצורך.	
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה menu לחץ על settings (הגדרות צבע) ובחר באפשרות Color space (מרחב צבע). נסה את ההגדרות השונות.	
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Help (עזרה) ובחר באפשרות אבחון). הרץ את בדיקת הצבעים. Diagnostics	
בעים בתמונה המוקרנת שגויים לחלוטין:	אם הצ
ודא שהסיכות במחברי הכבל ישרות ושלמות.	
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה menu לחץ על settings (הגדרות צבע) ובחר באפשרות Color space (מרחב צבע). נסה את ההגדרות השונות.	
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Help (עזרה) ובחר באפשרות Diagnostics (אבחון). הרץ את בדיקת הצבעים.	
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה) menu לחץ על settings (הגדרות צבע) ובאפשרות Reset color settings (אפס הגדרות צבע) לחץ על אור).	
Reset all לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט אבור לתפריט) שוחס (הגדרות) איפוס (איפוס כל ההגדרות) ולחץ על $ok$ (אישור).	
:מונה אינה ברורה (דמויות רפאים, טשטוש, איכות ירודה):	אם הח
ודא שכבל הווידאו שלך הוא כבל קו-אקסיאלי בעל כושר התנגדות של 75 אום. כבלים מסוג אחר או כבלים בעלי כושר התנגדות שונה עלולים להשפיע לרעה על איכות התמונה.	
סביר להניח שדרוש כבל מאיכות משובחת יותר לחיבור מקור הווידאו למקרן, בייחוד אם אורך הכבל עולה על 3 מטרים. למרחקים גדולים יותר, מומלץ להשתמש בכבלים בעלי כושר בידוד גבוה כדי למנוע ירידה באיכות התמונה.	
מונה ממקור DVI אינה מוקרנת על המסך כאשר בוחרים ביציאת $ \Gamma $ :	אם הח NI-ה
f DVI ההגדרות), בחר בהגדרה (הגדרות), שבור לחץ על menu לחץ על (תפריט). (תאימות DVI) (באפשרות DVI) (באפשרות האימות DVI) (באפשרות האימות DVI) (באפשרות האימות וחיב באפשרות האימות וחיב באפשרות האימות וחיב באפשרות האימות חיב באפשרות וחיב באפשרות האימות וחיב באפשרות חיב באפשרות חיב באפשרות חיב באפשרות חיב באפשרות האימות המות המות המות המות המות המות המות ה	
ק מהגדרות התמונה שגויות לחלוטין ואין אפשרות לתקנן:	אם חל
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה menu לחץ על הגדרות צבע) ובאפשרות settings (אפס הגדרות צבע) לחץ על ok (אישור).	
Reset all (תפריט), עבור לתפריט (הגדרות), בחר בהגדרה $\mathbf{Setup}$ (האדרות), בחר בהגדרה (איפוס כל ההגדרות) ולחץ על $\mathbf{ok}$ (אישור).	

נמונה המגיעה מחיבור מחשב נגללת או חתוכה:	אם הת
$\mathbf{VGA}$ לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט אבור לתפריט) שבור בהגדרה $\mathbf{vc}$ (סגכרון אוטומטי). לחץ על $\mathbf{vc}$ (סגדרות אוטומטי). לחץ על $\mathbf{vc}$ (אישור).	
כבה את כל המכשירים. כבה תחילה את המקרן ולאחר מכן את המחשב הנייד או השולחני.	
אם הפעולות שביצעת לא הביאו לתיקון המצב, התאם את רזולוציית התצוגה במחשב הנייד או השולחני והגדר אותה ל-800x600 פיקסלים. אם מדובר במחשב עם כמה צגים, התאם את הגדרת הרזולוציה של הצג המוקצה למקרן.	
מונה מחיבור מחשב מהבהבת או אינה יציבה:	אם הה
$\mathbf{VGA}$ לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט אבור לתפריט) שבור בהגדרה $\mathbf{vc}$ (סנכרון אוטומטי). לחץ על $\mathbf{vc}$ (סגדרות אוטומטי). לחץ על $\mathbf{vc}$ (אישור).	
$\mathbf{VGA}$ (תמונה), בחר בהגדרה Picture לחץ על menu לחץ על (תפריט), עבור לתפריט) והתאם את ה-VGA (תדר) או ה-VGA (תדר) או ה-עקיבה). (עקיבה).	
מונה נעלמת ממסך המחשב:	אם הח
. במחשב מחברת, ייתכן שתצטרך להפעיל הן את יציאת ה-VGA החיצונית והן את המסך המובנה. עיין בחוברת ההוראות של המחשב.	
:רות טקסט או קווים מתצוגת מחשב נראים מטושטשים או עקומים	
	אם שו
בדוק את המיקוד.	_
בדוק את המיקוד. Shape (תמונה), בחר בהגדרה (תמונה), בחר בהגדרה (תמונה), בחר בהגדרה אלחץ על settings (הגדרות צורה) ובאפשרות (איפוס keynote). לחץ על $\mathbf{key}$ (איפור).	
Shape (תמונה), בחר בהגדרה Picture (תמונה), בחר בהגדרה menu לחץ על הגדרות צורה) אבור לתפריט (איפוס keynote). לחץ על settings	<u> </u>
Shape (תמונה), בחר בהגדרה Picture לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט) אבור לתפריט) ובאפשרות (איפוס keynote). לחץ על לאישור) אישור). (אישור).	□ □ אם הח
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט אבור לתפריט (ממונה), בחר בהגדרה של לחץ על menu לחץ על ובאפשרות צורה) ובאפשרות איפוס (איפוס keynote). לחץ על ok (אישור).  צוגה מהמחשב מוקרנת ברזולוציה נמוכה:  DVI לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Setup (הגדרות), בחר בהגדרה VGA) VGA only בלבד). לתשומת compatibility	ם מס לח
לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה) menu לחץ על אל weinote (הגדרות צורה) ובאפשרות Reset keystone (איפוס איפוס). לחץ על ok ok (אישור).  בצוגה מהמחשב מוקרנת ברזולוציה נמוכה:  DVI לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Setup (הגדרות), בחר בהגדרה UPI) לחץ על compatibility (תאימות DVI) ובאפשרות VGA) VGA only בלבד). לתשומת לב, הגדרה זו אינה מתאימה למכשירי DVI סטנדרטיים.	ם אם הח ם
לחץ על שחשת (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה settings (הגדרות צורה) ובאפשרות איפוס Reset keystone (איפוס איפוס פריט). לחץ על ok (אישור).  צצוגה מהמחשב מוקרנת ברזולוציה נמוכה:  DVI לחץ על שחשת (תפריט), עבור לתפריט Setup (הגדרות), בחר בהגדרה (תפריט), עבור לתפריט (שבאפשרות DVI) בלבד). לתשומת לב, הגדרה זו אינה מתאימה למכשירי DVI סטנדרטיים.  ע בנגן ה-DVD	שם מח עם לות תקלות אם מח
לחץ על שחשת (תפריט), עבור לתפריט Picture (תמונה), בחר בהגדרה weynote (הגדרות צורה) ובאפשרות איפוס (איפוס keynote). לחץ על (אישור). איפוס פון איפוס (אישור). איפוס פון פון איפוס פון פון איפוס פון פון איפוס פון פון פון פון פון פון פון פון פון איפוס פון	ם אם הח תקלוו אם מח

בדיסק DVD, יש לבדוק את קוד האזור. לרוב, קוד האזור מסומן סמוך לחור DVD, יש לבדוק את קוד האזור עס קוד האזור של דיסק שכבר ידוע שבמרכז הדיסק. השווה את קוד האזור עס קוד האזור של דיסק מסוגל לנגן בצורה תקינה. המקרן יוכל לנגן DVD מאזור אחד בלבד.	
יסק שמונח במגש אינו מתנגן באופן אוטומטי:	אם הד
דיסק DVD יתחיל להתנגן באופן אוטומטי רק בעת סגירת המגש. אם הדיסק כבר מונח במגש הסגור, לחץ על הלחצן הפעלה/השהיה כדי להתחיל בנגינתו.	
אם המקרן כבוי, לא יקרה דבר אם תכניס למגש דיסק מסוג שנגן ה-DVD הפנימי אינו תומך בו.	
ניתן להציג תמונות מסוימות בתקליטור:	אם לא
הצגתן של תמונות ברזולוציה גבוהה מאוד (מספר רב של פיקסלים) אינה אפשרית. המר תמונות אלה לתבנית $\mathrm{JPG}$ סטנדרטית עם רזולוציה נמוכה יותר.	
ניתן להציג תפריט של DVD:	אם לא
$\mathrm{DVD}$ (תפריט DVD).	
נראה שלדיסק שנמצא במגש ה-DVD אין תפריט.	
: 🛇 פיע על המסך הסמל:	אם מוו
נראה שלחצת על לחצן שאינו נתמך על ידי הדיסק או נגן ה-DVD במצב הנתון. המכשיר יתעלם מהלחיצה.	
: שמע	בעיות
: <b>שמע</b> וקרן אינו משמיע צלילים:	
	אם המ
<b>וקרן אינו משמיע צלילים :</b> אם אתה מנגן ממקור חיצוני, ודא שכבל האודיו מחובר היטב בין התקן המקור	אם המ
<b>וקרן אינו משמיע צלילים:</b> אם אתה מנגן ממקור חיצוני, ודא שכבל האודיו מחובר היטב בין התקן המקור לבין כניסת האודיו של המקרן. ודא שאין אוזניות שמחוברות אל שקע האוזניות. חיבור של אוזניות משבית את פעולת הרמקולים הפנימיים.	אם המ
לקרן אינו משמיע צלילים: אם אתה מנגן ממקור חיצוני, ודא שכבל האודיו מחובר היטב בין התקן המקור לבין כניסת האודיו של המקרן. ודא שאין אוזניות שמחוברות אל שקע האוזניות. חיבור של אוזניות משבית את פעולת הרמקולים הפנימיים. לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Sound (שמע) וודא שהמאפיין Mute (השתק) כבוי ושההגדרה ב-Volume (עוצמת קול) נכונה.	אם המ 
לקרן אינו משמיע צלילים: אם אתה מנגן ממקור חיצוני, ודא שכבל האודיו מחובר היטב בין התקן המקור לבין כניסת האודיו של המקרן. ודא שאין אוזניות שמחוברות אל שקע האוזניות. חיבור של אוזניות משבית את פעולת הרמקולים הפנימיים. לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Sound (שמע) וודא שהמאפיין Mute (השתק) כבוי ושההגדרה ב-Volume (עוצמת קול) נכונה. לחץ על שenu (תפריט), עבור לתפריט Sound)	אס המ 
לקרן אינו משמיע צלילים:  אם אתה מנגן ממקור חיצוני, ודא שכבל האודיו מחובר היטב בין התקן המקור לבין כניסת האודיו של המקרן.  ודא שאין אוזניות שמחוברות אל שקע האוזניות. חיבור של אוזניות משבית את פעולת הרמקולים הפנימיים.  לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Sound (שמע) וודא שהמאפיין Mute (השתק) כבוי ושההגדרה ב-Volume (שוצמת קול) נכונה.  לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Sound (שמע), בחר בהגדרה Internal לחץ על שאם (תמקולים פנימיים) וודא שהרמקולים מופעלים.  Dolby הפנימי מנגן DVD עם צלילי את צלילי הסטריאו או ה-DOlby (תפריט DTS) כדי להשבית את צלילי ה-DTS ולהפעיל את צלילי הסטריאו או ה-DOlby. אפשר להשמיע צלילי DTS המערכת שמע תואמת-DTS שמחברים אל יציאת	אם המ

אם מי	ערכת השמע החיצונית אינה משמיעה צלילים:
	אם אתה מנגן ממקור חיצוני, ודא שכבל האודיו מחובר היטב בין התקן המקוו לבין מערכת השמע. יציאת האודיו הדיגיטלי מהמקרן תפעל רק בעת הפעלת נג ${ m DVD}$ הפנימי.
	אם אתה מפעיל את נגן ה-DVD הפנימי, ודא שהחיבור בין המקרן לבין מערכו השמע נעשה באמצעות כבל מתאים – כבל אודיו דיגיטלי המחבר בין כניסות האודיו הדיגיטלי, או כבל אודיו רגיל לחיבור בין כניסות הסטריאו.
	לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Sound (שמע) וודא שהמאפיין Mute (השתק) כבוי. בקרת עוצמת הקול אינה משפיעה על יציאת האודיו הדיגיטלי וי יציאת הסטריאו.
	אם נגן ה-DVD הפנימי מנגן DVD עם צלילי DTS, לחץ על $DVD$ (תפ DVD) כדי להשבית את צלילי ה-DTS ולהפעיל את צלילי הסטריאו או ה-DIby אפשר להשמיע צלילי $DTS$ רק במערכת שמע תואמת-DTS שמחברים אל יציא האודיו הדיגיטלי של המקרן.
אם רנ	מקולי המקרן מפריעים למערכת שמע חיצונית:
	לחץ על הלחצן menu (תפריט), עבור לתפריט Sound (שמע), בחר בפריט Internal speakers (רמקולים פנימיים), והשבת את פעולת הרמקולים.
עיור:	ת של הפסקה בשידור התמונה
אם ה	מקרן מפסיק להגיב לכל הפקדים:
	אם הדבר אפשרי, כבה את המקרן, נתק את כבל החשמל והמתן לפחות 15 שני בטרם תחבר אותו מחדש. בטרם תחבר אותו מחדש.
אם נו	
	רת המקרן נכבית באמצע הקרנה:
	רת המקרן נכבית באמצע הקרנה: תנודה קלה בעוצמת הזרם עלולה לגרום לנורה לכבות. זוהי תופעה נורמלית. המתן כמה דקות והפעל את המקרן מחדש.
	 תנודה קלה בעוצמת הזרם עלולה לגרום לנורה לכבות. זוהי תופעה נורמלית.
אם הו	תנודה קלה בעוצמת הזרם עלולה לגרום לנורה לכבות. זוהי תופעה נורמלית. המתן כמה דקות והפעל את המקרן מחדש. אם נורית אזהרה אדומה דולקת או מהבהבת, עיין בסעיף יתקלות בנוריות
	תנודה קלה בעוצמת הזרם עלולה לגרום לנורה לכבות. זוהי תופעה נורמלית. המתן כמה דקות והפעל את המקרן מחדש. אם נורית אזהרה אדומה דולקת או מהבהבת, עיין בסעיף יתקלות בנוריות האזהרהי, בעמוד 55.

### בעיות בשלט-רחוק

#### אם השלט-רחוק אינו פועל:

l	דא ששום דבר אינו חוסם את מקלט השלט-רחוק בחלקו הקדמי או האחורי של המקרן. ודא שהמרחק בין השלט למקרן אינו עולה על 9 מטרים.
l	כוון את השלט-רחוק אל המסך או אל חלקו הקדמי או האחורי של המקרן.
ĺ	לחץ על menu (תפריט), עבור לתפריט Help (עזרה) ובחר באפשרות $\operatorname{Diagnostics}$ (אבחון). הרץ את בדיקת השלט-רחוק.
1	החלף את הסוללות בשלט-רחוק.

### בדיקת המקרן

התפריט על-המסך מאפשר לערוך בדיקות אבחון כדי לוודא את תקינות הפעולה של המקרן והשלט-רחוק.

- Diagnostics (עזרה) ובחר באפשרות (עזרה) (עזרה) אל menu ל. לחץ על שבריט), עבור לתפריט (עבריט).
  - 2. בחר את הבדיקה הרצויה ולחץ על ok (אישור).
    - .3 פעל לפי ההוראות שעל המסך.

### תמיכה ואחריות

#### תמיכה

### פנייה למחלקת התמיכה של HP

HP מספקת עצות מומחים לגבי השימוש במקרן הדיגיטלי מתוצרתה או לגבי פתרון בעיות במקרן. אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנות בהתאם למוצר, מדינה/אזור ושפה. תהליך התמיכה של HP יפעל בצורה היעילה ביותר אם תחפש עזרה בסדר הבא:

#### שלב 1: התיעוד המצורף למקרן הדיגיטלי של

השתמש במדריך למשתמש ובמדריך ההתקנה המצורפים למקרן. מניסיוננו, ניתן לפתור חלק גדול מהבעיות בעזרת המדריך למשתמש. המדריך למשתמש בכל השפות הנתמכות כלול בתקליטור המצורף לאריזת המקרן.

#### שלב 2: שירותי התמיכה המקוונים של HP

שירותי התמיכה המקוונים של HP מציעים גישה מיידית למידע בנושאי תמיכה, עצות שימושיות ועדכונים טריים מסביב לשעון, בכל ימות השבוע, וללא תשלום. השימוש בשירות זה מחייב גישה לאינטרנט. בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת http://www.hp.com/support.

#### שלב 3: התמיכה הטלפונית של HP

HP מציעה שירותי תמיכה טלפונית חינם, כל עוד המקרן בבעלותך (הלקוח יישא בעלויות השיחה הרגילות). התמיכה הטלפונית עומדת לרשותך בכל מדינה או אזור ש-HP מפיצה השיחה הרגילות). התמיכה המקוונים של HP זמינים תמיד, ללא כל תשלום – ראה ישלב 2: שירותי התמיכה המקוונים של HP?

לרשותך בטבלה הבאה רשימה של מספרי טלפון. כדי לברר את מספרי הטלפונים העדכניים ביותר, בקר באתר שכתובתו http://www.hp.com/support. לפני החיוג, הכן את פרטי דגם המקרן ומספרו הסידורי.

ספרד: 902 010 099 פולין: 808 286 29 49 פורטוגל: 924 292 808 פינלנד: 767 66 203 (0) 858+ צ'כיה: 61307310 2 (0) 42+ צרפת: 22 6960 898(0) 33+ רומניה: 42 44 13 13 13 14 רוסיה (מנסקבה): 7973 7975 797 רוסיה (סנט פטרסבורג): 7973 786 218 7 + שבדיה: 476 750 77(0) 40 + שווצריה: 672 673 888

איחוד הנסיכויות הערביות: 4910 800

+213(0)61 56 45 43 אלג'יריה: 43 45 16

#### אסיה ואוסטרליה

+61 (3) 8877 8000 אוסטרליה: (או מקומי: 8877 8000 [03]) +62 (21) אינדונזיה: 350 (21) אינדונזיה הודו: 1 600 447737 הונג-קונג (אזור מנהלתי מיוחד): +852 2802 4098 +63 (2) 867 3551 הפיליפינים: 1355 158 (2) +84 (0) 8 823 4530 וייטנאם: +886 0 800 010055 טייוואן: יפן (פנים ארצי): 511 000 0570 0570 יפו (מחו"ל): 9800 (מחו"ל) מאלזיה: 1 800 805 405 +64 (9) 356 6640 (ניו-זילנד: +86 (21) 3881 (21) יו: -65 6272 5300 סינגפור: +82 1588-3003 קוריאה: +66 - (0)2 353 9000 מאילנד: אמריקה הצפונית ואמריקה הדרומית

אקוואדור (Andinatel): + 999-119 + :(Andinatel) 1-800-711-2884 1-800-225-528 + :(Pacifitel) אקוואדור (1-800-711-2884 1-800-711-2884 ארגנטינה (בואנוס איירס): (54)11-4778-8380 0-810-555-5520 - 10-810

הרפובליקה הדומיניקנית: 1-800-711-2884 ונצואלה: 0-800-4746-8368

טרינידד וטובגו: 1-800-711-2884 מקסיקו (מקסיקו סיטי): 5258-9922(55) מקסיקו (אחר): 6684-01-800-472

פנמה: 711-2884-001-800-711 פרו: 0-800-10111

צ'ילה: 800-360-999 קולומביה: 01-800-51-HP-INVENT קוסטה ביקה: + 0-800-011-4114

1-800-711-2884 קנדה (מיסאוגה): 905-206-4663

קנדה (אחר): 1-800-474-6836

#### אירופה

+43 (0)820 87 4417 אוסטריה: + 7 (380 44) אוקראינה: 200-3520 (44 אוקראינה 848 800 871 איטליה: אירלנד: 923902 1890 בלגיה (צרפתית): 070 300 004 בלגיה (הולנדית): 070 300 075 +44 (0)870 010 4320 בריטניה: +49 (0)180 5652 180 גרמניה: +45 70202845 דנמרק: הולנד: 165 2020 0900 +36 (0) 1 382 1111 הונגריה: + 30 10 6073 603 : 111 לוכסמבורג (צרפתית): 900 40 900 לוכסמבורג (גרמנית): 900 40 900 נורבגיה: 62 070 815 815 +47 + 421 | 2 6820 8080 | סלובקיה:

### קבלת שירות תיקונים מטעם HP

אם מתעורר צורך לתקן את המקרן הדיגיטלי של HP, יש לפנות בטלפון אל מחלקת התמיכה של HP. טכנאי שירות מיומן של HP יאבחן את הבעיה ויתאם אתך את תהליך התמיכה של HP תפנה אותך לפתרון המתאים, בין אם מדובר בספק התיקון. מחלקת התמיכה של HP התיקונים במסגרת האחריות המוגבלת יתבצעו ללא שירות מורשה או במעבדה של HP. התיקונים במסגרת האחריות המוגבלת יתבצעו ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת. לאחר תום תקופת האחריות, תקבל הצעה לגבי עלות התיקוו.

### אחריות מוגבלת

HP מחויבת לאספקת השירותים הטובים ביותר על מנת להבטיח שתוכל להפיק את המרב מהמקרן הדיגיטלי של HP. הצהרת האחריות המוגבלת מתארת את פרטי האחריות הרגילה החלה על המקרן הדיגיטלי.

תקופת האחריות	המוצר
מספר השנים המסומן במדבקה, לדוגמה:	מקרן דיגיטלי של HP, תקופת האחריות
1YR = שנה אחת; 3YR = 3 שנים	מצוינת על המדבקה שבגב המכשיר
אחריות מוגבלת על חלקים ועבודה.	(להוציא הפריטים הנזכרים בטבלה זו).
שנה אחת או 2,000 שעות שימוש (המוקדם מביניהם). אחריות מוגבלת על חומרה.	מכלול הנורה של המקרן הדיגיטלי של HP (הכלול באריזת המוצר או שנרכש בנפרד).
תקופת האחריות זהה לזו שחלה על	כבלים, שלט-רחוק וחלקים אחרים של
המקרן.	המקרן הדיגיטלי של HP (הכלולים באריזת
אחריות מוגבלת על חומרה.	המוצר).
שנה אחת.	כבלים, חיווט, מתאמים ושלט רחוק למקרן
אחריות מוגבלת על חומרה.	הדיגיטלי של HP (ברכישה נפרדת).

### מקרן דיגיטלי של HP – הצהרת אחריות מוגבלת

#### גבולות האחריות המוגבלת

- חברת HP) Hewlett-Packard) מתחייבת בפני הלקוח, משתמש הקצה, כי במוצרי HP הנזכרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעבודה למשך התקופה המצוינת לעיל, המתחילה במועד הרכישה. הלקוח אחראי לשמירת הוכחת קנייה.
- לגבי מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של חברת HP חלה רק במקרה של כשל בביצוע הוראות תכנות. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.

אחריות המוגבלת שמעניקה חברת HP תקפה רק לגבי פגמים שיתגלו כתוצאה שימוש תקין במוצר, ולא תהיה תקפה במקרה של הפגמים הבאים :	
תחזוקה לקויה או בלתי הולמת או שינוי לא מורשה 🗖	
בגמים בפריטים כמו תוכנה, חלקי ממשק, מדיה, חלקים או ציוד שלא סופקו על ידי חברת HP או שאינם נתמכים על ידה	
הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר 🗖	

- היה ובמהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הודעה על פגם במוצר חומרה המכוסה במסגרת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר הפגום – לפי בחירתה.
- 5. היה ולא יהיה בידי החברה לתקן או להחליף בהתאם למקרה מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות, תשיב החברה ללקוח את סכום הרכישה בתוך פרק זמן סביר ממועד ההודעה על הפגם.
  - 6. חברת HP לא תהיה מחויבת לתקן, להחליף או להעניק החזר כספי כאמור, אלא לאחר שיחזיר הלקוח את המוצר הפגום לידיה.
  - 7. המוצר שיינתן ללקוח כנגד החזרת המוצר הפגום יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שטיב פעולתו יהיה זהה לזה של המוצר המוחזר, אם לא טוב יותר.
  - 8. מוצרי חברת HP עשויים להכיל חלקים משופצים, שרמת ביצועיהם זהה לזו של מוצרים חדשים. כמו כן, ייתכן שבמוצרים נעשה שימוש מזדמן.
  - 9. הצהרת האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה שבה HP מפיצה את המוצר המכוסה.

#### הגבלות על האחריות

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, חברת HP או מי מספקיה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין מכללא, ביחס למוצרי ,HP ומתנערים בזאת מאחריות או תנאים מכללא הנוגעים לסחירות המוצר, לאיכות משביעת-רצון ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת.

#### הגבלות על החבות

- ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בהצהרת אחריות זו הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח.
- עד למידה המותרת בחוק המקומי, פרט להתחייבויות המפורשות בהצהרת אחריות מוגבלת זו, לא יהיו HP או ספקי צד שלישי שלה, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, או תוצאתיים, בין אם הם מסתמכים על חוזה, חוקי נזיקין, או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ניתנה הודעה בדבר האפשרות לנזקים אלה.

#### החוק המקומי

 הצהרת אחריות זו מעניק ללקוח זכויות משפטיות ספציפיות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה״ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה למדינה בשאר העולם.

2. במידה שהצהרת אחריות זו אינה עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, י	האמור
בה כאילו נערכו בו שינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגב	ויתורים
מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת הצהרת אחריות זו לא יהיו תקפים י	
המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארהייב וממשלות מסוימות מחוץ ארהייב (כולל מחוזות בקנדה), עשויות:	ות
□ למנוע מהוויתורים ומההגבלות הנזכרים בהצהרת אחריות זו להגבי זכויותיו החוקתיות של הלקוח (לדוגמה, אנגליה);	
להגביל בדרך אחרת את יכולת היצרן לאכוף הגבלות או ויתורים כא	או
<ul> <li>□ להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציין את משכה של אחריור שהיצרן אינו יכול לנער את חוצנו ממנה, או למנוע הגבלות על משך המשתמעת.</li> </ul>	

 לגבי מכירות באוסטרליה ובניו-זילנד, תנאי האחריות הכלולים בהצהרת אחריות זו, למעט במידת המותר על פי דין, אינם שוללים, מגבילים או משנים את הזכויות החוקתיות המנדטוריות החלות על מכירה של מוצר זה ללקוחות כאמור, ומהווים תוספת להן.

# נתוני עזר

בפרק זה תמצא את המפרט הטכני, את נתוני הבטיחות ומידע בנושאי תקינה ופיקוח בנוגע למקרן.

### מפרט טכני

הואיל וחברת HP משפרת את מוצריה ללא הרף, המפרט הטכני שלהלן נתון לשינוי כדי לעיין במפרט הטכני העדכני ביותר, בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת http://www.hp.com.

#### מפרט המקרן

גודל	מ"מ 524 x 400 x 320
משקל	10.5 ק"ג
רזולוציה	(800 x 600) SVGA
טכנולוגיה	DLP
נגן DVD פנימי	תאימות: DVD-video (כולל Dolby Digital ו-DVD-video (כולל DVD-video (כולל DVD-k/RW, עם העברת DTS ליציאת אודיו דיגיטלי), DVD+R/RW, SVCD ,VCD ,DVD-R/RW, תמונות PP3 ,JPG אודיו, CDDA (תקליטור אודיו, CD-R/RW ,CD-R, תקליטור תמונות של Kodak
מחברי וידאו	mini-DIN) S-video) וידאו מרוכב (RCA) וידאו רכיבי (RCA) DVI-I
מחברי שמע	יציאת אודיו דיגיטלי 5.1 (RCA , קו-אקסיאלי) יציאת סטריאו (2 RCA) כניסת סטריאו (2 RCA )
מחברים אחרים	יציאת שירות (לשירות בלבד)

## מפרט המקרן *(המשך)*

תאימות וידאו	4.43 MHz -ı NTSC 3.58 MHz
	PAL B, D, G, H, I, M, N
	SECAM B, D, G, K, K1, L
	(1080i ,720p ,575i/p ,480i/p) HDTV
	HDCP עם DVI
	וידאו ממחשב עד SXGA (באמצעות מחבר DVI-I)
(אינפרה-אדום) IR מקלטי	בחזית המקרן ובגבו
נורה	נורת 210 ואט
	אורך חיים ממוצע 4,000 שעות (עד למצב של מחצית מהבהירות
	המקורית)
	נורה רזרבית: L1731A
אופטיקה	יחס אלכסון 1.7 ל-2.0 (מרחק/רוחב)
	טווח מיקוד של 1 מטר עד 10 מטרים
	היסט 128% (ביחס למחצית הגובה)
	1.16:1 זום אופטי
מעבד תמונה	0.55-in. 12° DDR DMD
אודיו	60 ואט צריכת שיא כוללת
	רמקולי סטריאו 15 ואט לערוץ בצריכת שיא (שני רמקולים לערוץ,
	פונים קדימה ואחורה)
	סאב-וופר 30 ואט בצריכת שיא
רמת רעש	34 dBA-פחות מ
הטיה אנכית	±10°
אנכי keystone תיקון	±20%
צריכת חשמל	240V-100V בתדר של 240V-100V
תנאי סביבה	תפעול:
	טמפרטורה: 5 עד 35 מעלות צלזיוס
	לחות: לחות יחסית מרבית 80%, ללא עיבוי
	גובה: עד 3,000 מטרים, עד 25 מעלות צלזיוס
	:אחסון
	טמפרטורה: 20- עד 60 מעלות צלזיוס
	לחות: לחות יחסית מרבית 80%, ללא עיבוי
	גובה: עד 12,000 מטרים

#### תאימות למצב וידאו

—————————————————————————————————————	רזולוציה	תאימות
		אנלוגי
70, 85	640 x 350	VGA
85	640 x 400	
60, 66.66, 66.68, 72, 75, 85, 117, 120	640 x 480	
70, 85	720 x 400	
56, 60, 72, 75, 85, 95	800 x 600	SVGA
74.55	832 x 624	
60, 70, 75, 85, 95	1024 x 768	XGA
75, 75.06	1152 x 870	
75	1280 x 960	
60, 75	1280 x 1024	SXGA
60	1400 x 1050	+SXGA
		דיגיטלי
70, 85	640 x 350	VGA
85	640 x 400	
60, 72, 75, 85	640 x 480	
70, 85	720 x 400	
56, 60, 72, 75, 85	800 x 600	SVGA
60, 70, 75	1024 x 768	XGA
60, 75	1280 x 1024	SXGA
60	1400 x 1050	+SXGA

#### מידע בנושא בטיחות

#### מידע בטיחותי בנוגע לשימוש בלייזר

מוצר זה מכיל נגן DVD שמשתמש בקרן לייזר. כדי למנוע אפשרות של נזק לעיניים, טכנאי שירות מוסמך בלבד רשאי להסיר את המכסה או לנסות לבצע תיקונים בהתקן. השימוש בפקדים או בכוונונים, או הביצוע של הליכים פרט לאלה המפורטים במסמך זה, עלולים לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.



אזהרה: כאשר המגירה פתוחה, נפלטת קרינת לייזר נראית ובלתי נראית. הימנע מחשיפה ישירה לקרן כדי למנוע נזק לעיניך.

#### נתוני הלייזר

- סוג: לייזר מוליך-למחצה בעל שני אורכי גל
  - אורד גל ל-DVD : 650 ניימ ■
  - אורך גל לתקליטור: 780 ניימ ■
  - 7 mW : DVD- עוצמת פלט אופטי ל
  - 7 mW : עוצמת פלט אופטי לתקליטור



#### בטיחות נוריות ה-LED

יציאות האינפרה-אדום במקרן הדיגיטלי ובשלט-רחוק מסווגות כהתקני LED בסיווג CEN60825-1) ובתאם לתקן הבינלאומי EN60825-1) וועד בהתאם לתקן הבינלאומי וועד במשלט בי ההמלצות הבאות: להתקן בעל השפעות מזיקות, אולם מומלץ לנהוג על פי ההמלצות הבאות:

- אם המכשיר זקוק לשירות, פנה לאחד ממרכזי השירות המורשים של HP.
  - אל תנסה לבצע התאמות ושינויים במכשיר. ■
- הימנע מחשיפה של העין לקרן אינפרה-אדומה ישירה מהנורית. לתשומת לבך קרן זו אינה נראית לעין.
- אל תנסה להתבונן בקרן שמפיקה נורית האינפרה-אדום בעזרת סוג כלשהו של התקן אופטי.

#### בטיחות חומרים – כספית



אזהרה: נורת המקרן מכילה כמות זעירה של כספית. אם הנורה נשברה, הקפד לאוורר היטב את האזור שבו אירע השבר. ייתכן שתצטרך לנקוט אמצעים מיוחדים בעת סילוק הנורה מטעמי שמירה על איכות הסביבה. לקבלת מידע על סילוק או מיחזור, פנה אל הרשות המקומית או אל איגוד תעשיות האלקטרוניקה (Electronics Industries Alliance).

### מידע בנושאי תקינה ופיקוח

סעיף זה מכיל מידע המסביר כיצד המקרן הדיגיטלי עומד בתקנות באזורים שונים. כל שינוי שתערוך במקרן הדיגיטלי ללא אישור מפורש מאת HP עלול לשלול ממך את הרשות להפעיל את המקרן הדיגיטלי באזורים אלה.

#### בינלאומי

במטרה לאפשר זיהוי של מוצר זה בפרסומי תקינה ופיקוח שונים, הוקצה לו מספר דגם רגולטורי. מספר הדגם הרגולטורי של מוצר זה מופיע בהצהרת התאימות. המספר הרגולטורי אינו זהה לשם ולמספר שלפיהם מוצר זה משווק.

#### הצהרת תאימות

בהתאם ל-ISO/IEC Guide 22 נ-EN 45014

שם היצרן: חברת Hewlett-Packard מובת Hewlett Packard Company כתובת היצרן:

Digital Projection & Imaging 1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330-4239

: מצהיר כי המוצר

שם המוצר: קולנוע מיידי פספרי דגם: ep9010 series גיהוי רגולטורי: CRVSB-04DY

תואם את דרישות מפרט המוצר הבאות:

IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 :בטיחות:

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED GB4943-1995

#### :(EMC) פליטת אנרגיה אלקטרו-מגנטית

EN 55022: 1998 Class B [1] CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001 GB9254-1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B

#### מידע נוסף:

: בהתאם CE מוצר זה תואם את הדרישות הכלולות בהנחיות הבאות, ונושא את הסימון

- הנחיה בדבר מתח נמוך: 73/23/EEC

- הנחיה בדבר פליטת EMC - הנחיה בדבר פליטת

[1] המוצר נבדק בתצורה טיפוסית עם ציוד היקפי של מחשבים אישיים מתוצרתHewlett-Packard

.11cwicu-rackaru

המוצר עומד בחלק 15 של כללי ה-FCC (מועצת התקשורת האמריקנית). ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה,

ו-(2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה. קורוואליס, אורגון, 1 ביולי 2004



סטיב בראון, מנהל כללי

Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, :ליצירת קשר בנושאים רגולטוריים בלבד (אירופה) ליצירת קשר בנושאים רגולטוריים בלבד (אירופה): 449-7031-143143. (פקס: Herrenberger Straße 140, 71034 Boeblingen, Germany Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, ליצירת קשר בארצות הברית: 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304.

# אינדקס

א	וידאו-מרוכב
	חיבור מקור, 22
אבזרים, 14	כניסה, 12
אבחון, 62	וידאו-רכיבי
אודיו	חיבור מקור, 20
חיבור, 25	כניסה, 12
בוונון, 36, 45	
כניסות, 12	7
אודיו MP3, נגינה, 40	זום, 9, 32
אודיו דיגיטלי. ראה	22 ,, ,2,,
אודיו, 36	n
אחריות, 65	
איכות תמונה, 19, 58	חיבור
אפשרויות תפריט. ראה	איכות תמונה, 15, 19, 58
תפריט על-המסך, 46	חשמל, 18
_	מחשב, 28
2	מערכת שמע, 25
בטיחות חומרים, כספית, 73	מקור DVI, 23
בטיחות נוריות ה-LED, 72	מקור S-video, 21
,	מקור אודיו, 25
ה	מקור וידאו-מרוכב, 22
20 2000 500 000	מקור וידאו-רכיבי, 20
הזזה של המקרן, 30	חיבור והתקנה, 15
החלפת נורה, 52	חשמל
הפעלה וכיבוי, 29	הפעלה, 29
הצבת המקרן, 15	חיבור, 18
התאמה	כיבוי, 30
הגדרות, 46	_
	)
•	כבלים
DVI וידאו	15, אורך
חיבור מחשב, 28	איכות, 15
חיבור מקור, 23	חיבורים, 19
כניסה, 12	•

0	כוונון
<b>U</b>	סאב וופר, 36
סאבּ-ווּפר	קול, 36, 45
כוונון, 36	תמונה, 33, 45
	כיוון המקרן, 31
ע	71.47 10
עדשה	7
מכסה, 9	לחצנים
ניקוי, 51	מיקום, 10
עוצמת קול, כוונון, 36	פתיחת תפריט, 46
9	
9	מ
פתרון תקלות	מחלקת התמיכה של HP, 63
אתחול, 56	מחשב, חיבור, 28
הפסקות שידור, 61	מידע בנושא בטיחות, 7, 72
נגן ה-DVD הפנימי, 59	מידע בנושאי תקינה ופיקוח, 73
נוריות אזהרה, 55	מיקוד, 9, 32
שלט-רחוק, 62	מסך
שמע, 60	בחירה, 15
תמונה, 56	הצבה, 17
_	מפרט טכני, 69
ק	מצבי תמונה, 33
קולנוע ביתי, 15	מקורות וידאו
,	בחירה, 31
ר	הקרנה, 43
רמקול לצלילים נמוכים	_
ו מקול לבלילים נמוכים מיקום, 9	3
7,0110,7	טגו DVD נגו
ש	יציאת אודיו, 26
	פתרון תקלות, 59
שירות, 65	נגן DVD חיצוני
שירותי תיקון, 65	שימוש, 31, 43
שלט-רחוק	נגן DVD פנימי
התקנת סוללות, 53	פתרון תקלות, 59
פתיחת תפריט, 46	שימוש, 37, 38
פתרון תקלות, 62	נורה, החלפה, 52
שמע	נוריות אזהרה
פתרון תקלות, 60	מיקום, 10
שפה, שינוי, 46	משמעות, 55
	פתרון תקלות, 55
	ניקוי, 7, 51

D ת DVD תמונה, 45 הקרנה, 38 איכות, 15, 19, 58 39 ,DVD תפריט זום, 32 יישור הטיה, 35 P מיקוד, 32 מצבי תמונה, 33 PC, חיבור, 28 פתרון תקלות, 56 צורה, 34 S תמונות JPG, הצגה, 40 S-video תמונות, הצגה מתקליטור, 40 חיבור מקור, 21 תמיכה, 63 כניסה, 12 תפריט על-המסך שימוש, 46 תוכן, 46 39 ,DVD תפריט 28, חיבור, VGA תקליטורי מוסיקה, 40 תקליטורים הצגת תמונות, 40 ראה .YPbPr הקרנת וידאו, 38 וידאו-רכיבי, 20 נגינת תקליטורי שמע, 40



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

הודפס בסין

www.hp.com



5990-3686

#### בטיחות בנוגע לכספית

אזהרה: המנורה במקרן הדיגיטלי מכילה כמות מועטה של כספית. במקרה שהמנורה נשברת, דאג לאוורר את האזור במידה מספקת, הרחק מזון ושתייה שנמצאים בקרבת המקום ונקה דאג לאוורר את האזור במידה מספקת, הרחק מזון ושתייה שנמצאים בקרבת המקום ונקה ביסודיות את השולחן סביב המקרן. שטוף את ידיך לאחר ניקוי האזור או לאחר טיפול במנורה שבורה. השלכת מנורה זו עשויה להיות מוגבלת בשל שיקולים סביבתיים. למידע אודות השלכה או מיחזור, צור קשר עם הרשויות המקומיות או עם Electronic Industries Alliance או מיחזור, צור קשר עם הרשויות המקומיות אודות המנורה בכתובת (www.eiae.org). תוכל למצוא מידע בטיחות אודות המנורה בכתובת www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata